

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ НА БАТАРЕЙКАХ.

**ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЕТЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Вне дома дети должны играть только в безопасных местах, не на улицах и вне скопления людей.
2. Не позволяйте детям играть с машиной на улице во влажную погоду.
3. Играть с машиной можно только на достаточно ровных, сухих и не песчаных поверхностях.
4. Не бросайте машину и не подвергайте ее внешним повреждениям.
5. Оберегайте волосы и одежду от попадания в движущиеся колеса машины.
6. Оберегайте машину от воздействия влаги и высоких температур.

Спецификации цвета и модели Вы можете увидеть на коробке!

Руководство пользователя:

Машина приходит в движение при помощи батареек:

1. Поверните рычажок выключателя в положение «ON» и машина придет в движение;
2. Поверните рычажок выключателя в положение «OFF» и машина остановится.

ПИТАНИЕ:

Вставьте три батарейки (количество батареек указано на коробке данной модели) 1.5 V размера AA в паз для батареек, расположенный в задней панели машины. Не перепутайте полярность, которая указана на корпусе машины.

Примечание: Если заряд батареек станет низким, звук исказится или испортится, машина будет ехать медленно. Когда это произойдет, вставьте новый комплект батареек. Во избежание повреждения корпуса машины, вынимайте из него батарейки, если Вы не собираетесь использовать машину длительный период времени.