

САУНА ДЛЯ ЛИЦА ИНСТРУКЦИЯ

Спасибо, что вы приобрели данный продукт. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и следуйте ей при использовании продукта. Сохраните инструкцию после прочтения.

1. Метод использования:

1. Наполните сауну водой до отметки MAX.
2. Хорошо закрепите паровую сауну для лица с основным прибором. Убедитесь, что выключатель находится в положении «0» (off), и включите прибор в сеть.
3. Поставьте выключатель в положении «L» (слабо) или «H» (сильно), загорится подсветка выключателя. Пар появится через несколько минут.
4. Удалите макияж с лица перед использованием сауны. Приблизьте лицо к паровой сауне не менее чем на 10 см. Не рекомендуется наклоняться очень низко.
5. Если воды недостаточно, выключите прибор, поставив выключатель в положение «0» (off). Отсоедините маску от прибора и налейте в нее воды.

2. Добавление арома масел:

1. Добавьте несколько капель арома масла в воду и установите паровую сауну для лица.
2. Арома масла не входят в комплектацию прибора.

3. Обратите внимание:

1. После непрерывного использования в течение одного часа рекомендуется отключить прибор от сети и дать ему остыть не менее, чем на один час.
2. Оптимальное время использования 10-20 мин, в течение которого вода должна полностью испариться. Следите за состоянием кожи во время использования.
3. Убедитесь, что прибор остыл, перед отсоединением маски. Не трогайте и не убирайте маску во время использования, вы рискуете обжечься.
4. Не прислоняйтесь к маске слишком близко во время использования.
5. Если у вас очень загорела кожа или нездоровая, перед использованием маски проконсультируйтесь с врачом.
6. Держите прибор сухим, плесень может привести к поломке.
7. Не оставляйте прибор под открытыми солнечными лучами.
8. Не используйте такие продукты как растворители и бензиносодержащие средства для чистки прибора, в противном случае он может поменять цвет или сломаться.

4. Предостережение:

1. Прибор предназначен только для домашнего использования. Не работает без воды.
2. Не оставляйте прибор в доступном для детей месте и не позволяйте им пользоваться некомпетентным лицам, чтобы избежать травм.
3. Не используйте во влажном помещении, например, в ванной, т.к. может возникнуть угроза удара током.
4. Не погружайте прибор в воду, т.к. это может спровоцировать пожар или удар током.
5. Не трогайте переключатель мокрыми руками.
6. Не включайте прибор, если он имеет техническую неисправность. Не пытайтесь самостоятельно чинить прибор – это может навредить вам и прибору.

5. Технические параметры:

Размер	Около 22x20x25 см
Длина шнура	Около 160 см
Вес	Около 580 г
Качество материала	PC PP ABS
Напряжение	220V 50Hz
Мощность	100W
Время непрерывного использования	1 час