



## ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДАННУЮ  
ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОМУ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА.

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр: 16 мм
- Хромированная сталь
- Изолирующий наконечник для большего комфорта в использовании
- Пластиковая клипса
- Встроенная подставка

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 25 Вт
  - Напряжение: 220 В
  - Длина провода: 1.5 м
- Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети. Внимание! Плойка нагревается очень быстро.
3. Накрутите на плойку прядь волос шириной около 2,5 см. Зафиксируйте ее конец на плойке при помощи зажима. Для создания более тугих локонов используйте более узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов – более широкие.
4. Для формирования локона понадобится 5-10 секунд. После этого освободите прядь.
5. После окончания использования плойки отключите прибор от сети.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При необходимости протрите плойку влажной тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь плойкой, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура; при обнаружении неисправности отнесите ее в ремонт.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите его в ремонт.