

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БЕСПРОВОДНАЯ ПАНОРАМНАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- разрешение матрицы: 1.3 Мп;
- максимальное разрешение: 1080 x 720 пк;
- матрица: CMOS;
- Wi-Fi-соединение;
- ИК-подсветка;
- дальность обнаружения: до 10 м;
- фокусное расстояние объектива: 3.6 мм;
- угол обзора камеры: 360°;
- встроенный динамик и микрофон;
- формат сжатия видео: H.264;
- разъем для MicroSD (16–64 Гб);
- система интеллектуального оповещения;
- дистанционное наблюдение;
- поддержка ОС: iOS (версия 7.0 и выше) / Android (версия 4.4 и выше);
- рабочая температура: от -5 °C до +50 °C;
- рабочая влажность: до 90 %;
- напряжение: 5 В.

Комплектация: видеокамера, кронштейн, адаптер, провод к адаптеру, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.

- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Устройство должно быть установлено как можно дальше от зоны воздействия прямых солнечных лучей или других источников яркого света на высоте не более 4 м на жесткой поверхности (полка, стена, подвесной потолок), которая исключает возможность вибраций.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объектив камеры.
- Если камера находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением необходимо подождать не менее 4 ч. в условиях комнатной температуры.

УСТАНОВКА

1. Установите карту памяти MicroSD с объемом памяти не более 16–64 Гб в специальный слот видеорекамеры.
 Внимание! Перед первым использованием MicroSD обязательно отформатируйте карту памяти.
2. Установите камеру на поверхности потолка. Избегайте размещения видеорекамеры в углах, так как это значительно уменьшает зону покрытия. Рекомендуется установить устройство по центру потолка для охвата большей территории. При установке камеры на поверхность потолка используйте для крепления монтажное отверстие с внутренней резьбой.
3. Скачайте приложение «V380» в Google Play [для Android] или в App Store [для iOS] в зависимости от имеющегося у вас мобильного устройства.
4. При первом запуске приложение предложит зарегистрироваться. Введите необходимые данные и подтвердите регистрацию.
5. Убедитесь, что ваше мобильное устройство находится в зоне действия сети Wi-Fi и подключено к ней. Вы должны знать название сети и пароль для подключения.
6. Подключите камеру к электросети и дождитесь загрузки.
7. Чтобы подключиться к камере, необходимо зайти в настройки Wi-Fi на мобильном устройстве и подключиться к сети.
8. В приложении нажмите на кнопку «Поиск устройств». После обнаружения на экране появится список устройств.
9. Чтобы перейти в режим просмотра, нажмите на значок воспроизведения видео.
 Перед первым просмотром вам будет предложено поменять пароль.
10. Создайте новый пароль и сохраните данные.
11. Чтобы подключить камеру к Wi-Fi, перейдите в настройки конфигурации устройства. Зайдите в раздел «Сеть» и поставьте галочку напротив строки «Режим клиента (связь с роутером)».
12. После того, как камера обнаружит все доступные для подключения сети Wi-Fi, выберите вашу сеть и введите пароль.

ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте устройство сухой мягкой тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «__» _____ 20__ г. М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.

Подпись продавца



Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «__»____20__г.	Дата ремонта «__»____20__г.
Содержание ремонта _____ _____ _____	Содержание ремонта _____ _____ _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____	Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____