

LUAZON

Артикул: 1147002

Модель: LVK-502



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДАННУЮ
ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип: весы электронные кухонные
- Материал корпуса: пластик
- Цифровой дисплей
- Индикатор перевеса
- Автовывключение
- Функция учета веса тары

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон взвешивания: до 5 кг
- Точность измерения 1 г
- Гарантия: 12 месяцев

Комплектация: весы электронные, инструкция, гарантийный талон.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную поверхность. Не ставьте весы на ковер или любую другую мягкую поверхность.
2. Откройте крышку отсека для батареи и вставьте батарею, соблюдая полярность. Установить или заменить батарею необходимо, если весы только что куплены или когда индикатор уровня заряда батареи показывает низкий уровень. Не используйте старую батарею.
3. При использовании емкости для взвешивания (в комплект не входит) установите чашу на весы до их включения.
4. Нажмите кнопку включения и дождитесь, пока на дисплее отобразится «0».
5. Установите необходимую единицу измерения, воспользовавшись кнопкой на нижней стороне весов.
6. Поместите взвешиваемый объект на весы. Дисплей отобразит значение веса.
7. Спустя 30 секунд после использования весы выключатся автоматически.

LUAZON

ФУНКЦИЯ ОБНУЛЕНИЯ И ОБНУЛЕНИЯ ВЕСА ТАРЫ

Функция обнуления позволяет последовательно взвешивать продукты по мере их помещения на весы без удаления с весов ранее взвешенных продуктов, а также взвешивать продукты в емкости.

1. Положите емкость или продукт на весы, на дисплее отобразится вес.
2. Нажмите кнопку выключения для сброса показателя на дисплее (должно быть положение «0»), положите продукт. Можете проделать эту операцию несколько раз. При каждом нажатии кнопки включения вес будет обнуляться, и на дисплее будет отображаться «0».
3. После взвешивания нажмите кнопку выключения весов.

ЧИСТКА И УХОД

В целях экономии заряда батареи после взвешивания выключайте весы.

Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.

Протирайте весы слегка влажной тканью.

Не погружайте прибор в воду и не промывайте под струей воды.

При необходимости замены батареи на дисплее появится «LO». Откройте отсек и замените батарею.

Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.

Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.

При продолжительном хранении извлекайте из весов элементы питания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием весов внимательно прочитайте данную инструкцию.
 - Весы предназначены исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
 - Используйте весы только по назначению.
 - Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке.
 - Предохраняйте прибор от падения и ударов.
 - Запрещается помещать на весы тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.
 - Не подвергайте весы воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
 - Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
 - Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
 - Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора.
- Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервисный центр.
- Используйте весы на расстоянии как минимум 1.5 м от работающей микроволновой печи или мобильного телефона, т.к. они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.

ИСКУССТВО ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ