

Инструкция Внешний аккумулятор Xiaomi Redmi Power Bank 10000 mAh Белый (PB100LZM)

Безопасность

При проектировании внешнего аккумулятора были использованы различные методы обеспечения защиты для безопасного использования. Во время подачи и приема электроэнергии можно Power Bank обеспечивает безопасное использование даже в случае перезарядки, глубокой разрядки, высокой температуры, короткого замыкания и других нестандартных ситуаций. Безопасность внешнего аккумулятора и ваших цифровых устройств гарантирована.

Зарядка внешнего аккумулятора:

- Подключите внешний аккумулятор к сетевому зарядному устройству, которое Вы используете для зарядки своего телефона/планшета, или который идет в комплекте с повербанком;
- После подключения к СЗУ на внешнем аккумуляторе начнут мигать индикаторы, которые показывают процесс зарядки и уровень текущей емкости повербанка. По мере зарядки будут загораться все больше индикаторов. Если все индикаторы горят – внешняя батарея полностью заряжена;
- После полной зарядки power bank должен автоматически отключиться, что предохраняет его от перезарядки и увеличивает срок службы его аккумуляторов.

Внимание:

- При первом использовании необходимо полностью зарядить Power Bank;
- Во время использования изделия включите экран цифрового устройства, проверьте правильность индикации зарядки для обеспечения правильной работы данного устройства;
- Во время приема и подачи электроэнергии необходимо самостоятельно выбрать правильный кабель;
- Если во время зарядки цифровых устройств индикатор объема полностью погас, это означает, что аккумулятору необходима зарядка;

- При соединении аккумулятора с цифровыми устройствами цифровые устройства используют электроэнергию в первую очередь;
- После полной зарядки цифровых устройств необходимо своевременно отсоединять кабель для предотвращения возникновения неисправностей;
- Если из-за короткого замыкания или других причин изделие вошло в безопасный режим (светодиод возле кнопки включения не горит), необходимо подключение устройства к сети для возвращения в нормальный режим работы.

Меры предосторожности:

- Не бросайте устройство в воду или в огонь;
- Не включайте непосредственно в электрическую сеть без адаптера;
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать прибор;
- Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и тряски;
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью;
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях;
- Запрещается хранить или использовать устройство при температуре выше 50 градусов;
- Запрещается заряжать устройство с помощью сетевого адаптера с выходным напряжением более 5 вольт. Не покупайте дешевых аксессуаров, потом дороже обойдется ремонт телефона или повербанка!

Рекомендации:

- В процессе заряда корпус устройства может нагреваться. По завершению заряда он постепенно охладится до комнатной температуры;
- Зарядите устройство перед использованием, если оно не использовалось более 90 дней. Для наилучшей сохранности батареи необходимо один раз в три месяца делать следующее: полностью зарядите устройство, потом полностью разрядите его, зарядив какое-либо другое устройство, после этого поместите на хранение в сухое, прохладное место;

- Не используйте устройство при высокой влажности, высокой температуре окружающей среды или в экстремальных условиях;
- Не рекомендуется заряжать внешний аккумулятор в процессе заряда электронного устройства;
- Не модифицируйте, не разбирайте, не открывайте, не роняйте, не прокалывайте и не режьте внутреннюю батарею;
- Избегайте воздействия на устройство открытого пламени или прямого солнечного света для предотвращения перегрева;
- Не кладите устройство в замкнутое пространство (например, в карман или в сумку) в процессе использования;
- Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица;
- Используйте только совместимые зарядные устройства и кабели.