



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК LC105

АРТИКУЛ: 1258336

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Характеристики

- Отображение времени.
- Индикация даты, месяца.
- Функция будильника и повтора звонка будильника.
- Определение комнатной температуры.
- Подсветка экрана.
- Низкое энергопотребление.
- Питание: от 3 батареек AAA (в комплект не входят).

Устройство

1. Кнопка настройки месяца.
2. Установка даты (дня) / температуры.
3. Кнопка повтора звонка будильника / подсветки.
4. Настройка года / часа.
5. Кнопка выбора функций (установка будильника, даты, времени, фиксация значений).
6. Кнопка установки будильника (вкл./выкл.).
7. Интеллектуальная подсветка.
8. Отсек для батареек.





www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Установка батареек

Откройте отсек для элементов питания и вставьте три батарейки типа ААА, соблюдая полярность. Не вставляйте одновременно бывшие в употреблении и новые батарейки.

Настройки

Для установки **времени** на кнопке 5 выберите позицию Time Set. Нажмите кнопку 1 и 2, чтобы установить время (час, минуты): подбирайте соответствующие нужные значения. Зафиксируйте их, установив кнопку 5 в позиции Lock.

Для установки **даты** на кнопке 5 выберите позицию Date Set. Нажимайте кнопку 1, 2 и 4, чтобы установить дату (месяц, день, год): подбирайте соответствующие нужные значения. Зафиксируйте их, установив кнопку 5 в позиции Lock.

Для выбора **формата температуры** на кнопке 5 выберите позицию Date Set. Нажимайте кнопку 2, чтобы нужный формат отображения температуры (С° или F°): подбирайте соответствующие нужные значения. Зафиксируйте их, установив кнопку 5 в позиции Lock.

Для установки **12 или 24-часового формата времени** на кнопке 5 выберите позицию Time Set. Нажимайте кнопку 4, чтобы установить нужный формат. При выборе 24-часового формата в верхнем левом углу появится маленькая цифра 24. Зафиксируйте значение, установив кнопку 5 в позиции Lock.

Для установки **будильника** на кнопке 5 выберите позицию Al.Set (Alarm Set). Установите время звонка будильника. Нажимайте кнопку 6, чтобы включить будильник (Al.On), появится символ будильника. Когда установленное время подойдет, прозвонит сигнал, который будет длиться 1 минуту. Чтобы выключить функцию будильника, сдвиньте кнопку 6 вниз (в положение Al.Off).

Повтор звонка будильника / Подсветка

Когда звенит сигнал будильника, нажмите на кнопку 3, расположенную на верхней панели прибора. Звонок прервется и через 5 минут повторится снова. Одновременно появится подсветка дисплея, которая будет включаться каждый раз при повторе звонка.

Интеллектуальная подсветка

Интеллектуальная подсветка предусматривает встроенный датчик для включения/выключения подсветки экрана автоматически. Если часы находятся в темном месте некоторое время, то дисплей отключается, переходя в энергосберегающий режим. Эту функцию можно включить (On) или отключить (Off) с помощью кнопки 7.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Хранение и уход

Если устройство не используется долгое время, вынимайте из него батарейки.

Протирайте прибор мягкой тканью, не используйте абразивные средства для его очистки.

Храните прибор в сухом месте.