

Инструкция по применению

Настройка времени

1. Нажмите кнопку **START**, обозначение даты и времени начнёт мигать. Нажмите кнопки **UP/DOWN** для выбора текущего года и месяца.
2. После настройки даты нажмите кнопку **MOVE** для перехода в режим настройки времени. Нажимайте кнопки **UP/DOWN** для настройки времени.
3. После настройки всех параметров нажмите **EXIT** для выхода из режима настроек.

Настройки будильника

Нажмите кнопку **DOWN**, чтобы перейти в режим настройки будильника. Нажмите кнопку **UP** для выбора времени сигнала. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку **EXIT**.