

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите его в ремонт.

Сохраните эту инструкцию, чтобы использовать ее в дальнейшем как справочный материал.

Основные характеристики:

- Диаметр корпуса: 19 мм
- Клипса для крепления пряди
- Температура нагрева: 200°
- Керамическое покрытие, снижающее риск повреждения волос
- Термоизолированный наконечник для безопасного использования
- Светодиодный индикатор нагрева, указывающий на готовность прибора к работе
- Вращающийся на 360° шнур

Технические характеристики:

- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 25 Вт
- Гарантия: 12 месяцев

Комплектация:

Плойка
Инструкция
Гарантийный талон

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети. Через некоторое время зажжется светодиодный индикатор нагрева. Внимание! Плойка нагревается очень быстро!
3. Если на корпусе прибора имеется переключатель «ON/OFF», переместите его в активное положение.
4. Накрутите на плойку прядь волос шириной около 2,5 см. Зафиксируйте ее конец на плойке при помощи клипсы. Для формирования более тугих локонов используйте более узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов – более широкие.
5. Для формирования локона понадобится 5-10 секунд. После этого освободите прядь.
6. После окончания использования плойки при наличии переключателя «ON/OFF» переведите его в неактивное положение и отключите прибор от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите плойку при помощи влажной ткани и, если требуется, небольшого количества моющего средства.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители или очистители.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь плойкой, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура; при обнаружении неисправности отнесите ее в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.