

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ С БЕСКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ

RPD-0400-9/RPD-0600-15/RPD-0900-25/RPD-1200-30

Glanzen

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Основные параметры и характеристики

Мощность, Вт: 9/15/25/30
Световой поток, Лм: 450/750/1250/1500
Цветовая температура, К: 4000
Индекс цветопередачи, RA: >70
Коэффициент мерцания: <5% (Отсутствие пульсации)
Угол освещения: 120°
Напряжение питания, В/Гц: 160-260/50
Управление яркостью: есть
Вид крепления: накладной
Цвет корпуса: белый
Материал корпуса: Алюминий

Тип рефлектора: матовый
Материал рассеивателя: ПВХ
Степень защиты: IP40
Температура применения, С: 0...+40
Срок службы, ч: 35 000
Масса изделия: см. на упаковке
Габариты изделия: см. на упаковке
Гарантийный срок: 1 год
Длина провода до сетевого адаптера 100 см;
Радиус действия датчика: до 10 см

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕСКОНТАКТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

- 2.1. Проведите рукой или любым предметом в радиусе действия выключателя (до 10 см) — свет включится, повторное движение выключит свет.
- 2.2. Если вы поднесете и будете держать руку в зоне действия выключателя — светильник будет плавно менять яркость в сторону уменьшения и увеличения. Когда яркость будет соответствовать требуемой — уберите руку.
- 2.3. Настройки яркости сохраняются, и при последующем включении яркость светильника будет соответствовать установленной.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

- 3.1. Светильники линейные предназначены для освещения бытовых, офисных и промышленных помещений.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1. В комплект поставки входит:
 - светильник в сборе;
 - паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99.
- 5.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений, а также с отсутствующим заземлением.
- 5.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

6. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.
- 6.2 Присоедините сетевые провода к проводам светильника, обеспечив изоляцию контактов.
- 6.3 Установите светильник. Светильник готов к эксплуатации. Включите питание.
- 6.4 Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 7.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 8.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 12 месяцев с даты продажи.
- 9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- 9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, или на предприятие-изготовитель.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Произведено компанией ООО «ТК ПрофЭнерджи»,
140402, Московская обл, г. Коломна, Окский проспект, д. 144

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника: 12.2023 (месяц, год).

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись, штамп магазина)

Подпись продавца _____

Печать магазина

