

ИНСТРУКЦИЯ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Артикул 2494367

Видеорегистратор запишет то, что происходит за пределами автомобиля во время движения и стоянки и поможет в случае необходимости доказать свою правоту.

Устройство обеспечит качественную видеозапись в высоком разрешении Full HD 1080 p. Запись ведется на карту памяти с максимальным объемом 32 Гб. Сохраненные видео можно просмотреть прямо на устройстве или передать на компьютер через USB.

Прибор закрепляется на стекле с помощью поворотного держателя, что позволит регулировать его положение.

Кнопки, обозначения

- OK / Кнопка подтверждения
- MENU / Меню
- ▼ Вниз
- ▲ Вверх
- MODE / Режим
- MIC / Микрофон
- TF / Разъем для MicroSD карты памяти

Технические характеристики

- ЖК-экран
- Цветной TFT дисплей
- Камера высокого разрешения
- Разрешение: Full HD: 1920x1080
- Широкий угол обзора
- Режим записи: циклический
- Встроенный датчик движения
- Формат видеозаписи: AVI
- Формат фото: JPEG
- Стандарт сжатия видео: H.264
- G-сенсор
- Разъем для TF/ MicroSD карты памяти (класс 6 и выше)*

- Объем карты памяти: до 32 Гб
- Разъем MiniUSB
- Встроенный микрофон и динамик
- Ночной режим
- Стандарт: PAL/NTSC
- Частота: 50-60 Гц
- Встроенный аккумулятор: 120 мАч
- Входное напряжение / сила тока: 5 В / 1 А
- Тип крепления: вакуумная присоска-держатель
- Питание от бортовой сети автомобиля: 12 В

*Карта памяти в комплект не входит

Комплектация

- Видеореги­стратор
- Автомоби­льное зарядное устройство (кабель питания)
- Крепление-держатель на лобовое стекло на присоске
- Инструкция

Видеореги­стратор имеет 3 функции: запись видео, съемка фотографий и просмотр видео и фото. Для переключения между режимами используйте кнопку Режим.

Установка

- Перед включением видеореги­стратора вставьте в него карту памяти.
- Перед установкой очистите и обезжирьте поверхность. Прикрепите блок с камерой на лобовое стекло с помощью вакуумной присоски.
- Подсоедините видеореги­стратор к прикуривателю с помощью автомоби­льного зарядного устройства. Устройство включится автоматически.

Кнопка ОК / Подтверждение

- При работе с меню кнопка ОК применяется для подтверждения выполняемых операций.
- В режиме ожидания короткое нажатие кнопки ОК приведет к запуску видеозаписи. В режиме записи видео короткое нажатие этой кнопки приведет к остановке видеозаписи.
- В режиме фотокамеры нажатие кнопки ОК приведет к съемке кадра.
- В режиме воспроизведения кнопка ОК применяется для запуска/остановки воспроизведения видео.

Кнопка MENU / Меню

- В режиме ожидания нажимайте эту кнопку для вызова меню настроек видеорегистратора.
- В режиме воспроизведения кнопка Меню применяется для выбора, установки или удаления файлов.

Кнопка ▲ Вверх

- В режиме меню нажатие этой кнопки приводит к перемещению на одну позицию вверх.
- В режиме воспроизведения нажатие кнопки Вверх приводит к уменьшению звука.
- Длительное нажатие кнопки приведет к ускоренному перемещению к началу файла.

Кнопка ▼ Вниз

- В режиме меню нажатие этой кнопки приводит к перемещению на одну позицию вниз.
- В режиме воспроизведения нажатие кнопки Вверх приводит к увеличению звука.
- Длительное нажатие кнопки приведет к ускоренному перемещению к концу файла.

Кнопка MODE / Режим

- Когда запись видео включена, нажатие на кнопку Режим приведет к включению/выключению защиты записи.
- Когда запись видео выключена, нажатие на кнопку Режим приведет к переходу между режимами: ожидание, фото, просмотр.

Меню настроек

В режиме записи видео или фотосъемки нажмите кнопку Меню для вывода на дисплей меню настроек. Дважды нажмите кнопку Меню для вывода на экран системного меню.



Внимание! В режиме записи видео остановите запись перед нажатием кнопки Меню. Для остановки записи нажмите кнопку ОК.

Для выбора пунктов меню и значений параметров используйте кнопки Вверх и Вниз.

Системное меню

Данное меню является одинаковым для режимов видео и съемки фотографий.

- Время и дата: установка даты и времени.
- Автовыключение: задает время, через которое видеорегистратор автоматически выключится, если он не подключен к блоку питания и запись видео остановлена.

- G-сенсор: задает чувствительность G-сенсора (чем выше уровень, тем ниже чувствительность).
- Отключение экрана: задает время, через которое экран видеорегистратора автоматически выключится. После выключения экрана видеорегистратор продолжает запись видео. Чтобы включить экран нажмите любую кнопку.
- Выбор языка меню и сообщений
- Форматирование карты памяти: отказ / подтверждение.
- Поворот изображения.
- Сброс всех настроек: возврат к настройкам изготовителя.

Меню настроек режима видеозаписи

- Разрешение видео: Full HD 1080p, 720p, VGA (640x480) QVGA (320x240).
- Запись звука: включает/выключает запись звука.
- Штамп Дата / Время: включает/выключает запись даты и времени в кадрах видеофайла.
- Датчик движения: включает/выключает датчик движения.

Режимы фото и видеозаписи

Зайдите в нужный режим: в левом верхнем углу появится соответствующий значок-картинка. Нажмите на кнопку ОК, мигание индикатора оповестит о том, что можно снимать (делать фото или видеозапись).

В соответствующем режиме с помощью кнопок ▲ Вверх и ▼ Вниз выбирайте нужные файлы для просмотра.

Режим просмотра

- Удаление: позволяет удалить текущий файл или все файлы.



Внимание! Удаленные файлы не могут быть восстановлены.

- Защита: позволяет установить или снять защиту текущего файла. Защищенные файлы не будут удаляться при выполнении циклической записи.

G-сенсор

Встроенный датчик удара фиксирует момент столкновения, сохранит и защитит от перезаписи эти данные.

Датчик движения

Датчик движения позволит прибору автоматически начать съемку при обнаружении активности какого-либо объекта в радиусе действия.

Зарядка аккумулятора осуществляется от прикуривателя с помощью автомобильного зарядного устройства

Подключение к компьютеру

Подключите видеореги­стратор к компьютеру с помощью USB-кабеля и нажмите кнопку включения для соединения с ПК. Ваш компьютер автоматически распознает устройство, и вы сможете посмотреть и сохранить фото и видеофайлы.



При возникновении неполадок в работе видеореги­стратора проверьте уровень заряда аккумулятора, наличие свободного места на карте памяти, перезагрузите устройство.

Меры предосторожности

1. Используйте видеореги­стратор по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также под воздействием прямых солнечных лучей.
3. Размещайте провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
4. После монтажа видеореги­стратора проверьте надежность его крепления во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
7. В случае возникновения неисправности не ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь в специализированный сервисный центр.