



Инструкция к электронным настенным часам

Функции

- Возможность менять 12/24-часовой формат.
- Таймер с прямым порядком счёта от 0 до 99, 59 минут.
- Таймер с обратным порядком счёта от 99, 59 минут до 0.
- Секундомер от 0 до 99,99 секунд.

Особенности

- Возможность установить количество напоминаний в таймере.
- Переключение дисплея на текущее время после 10 секунд простоя в режиме настройки.
- Выбор яркости LED.


Настройки

Часы:

Нажмите CLOCK, чтобы зайти в настройки часов. Нажмите SET, чтобы установить время. Для выбора используйте кнопки со стрелками вверх/вниз. Чтобы сохранить и выйти из настроек, нажмите SET.

Чтобы выбрать нужный формат отображения, используйте кнопку 12/24.

Таймер с прямым порядком счёта:

- Нажмите кнопку со стрелкой вверх, чтобы зайти в настройки. Нажмите SET, чтобы установить время, после установки повторно нажмите SET, чтобы сохранить настройки.
- Таймер имеет функцию «Отложенный старт». Чтобы зайти в настройки, нажмите . Включить и выключить функцию можно стрелкой вверх. Если включить функцию, таймер начнёт работать через 10 секунд после запуска. Нажмите Ок, чтобы перейти к следующим настройкам.
- Количество напоминаний можно настроить кнопкой вверх. Доступно от 0 до 9 раз. Выбирайте нужное количество повторов, переключая варианты стрелкой. Цифра 0 — без напоминаний.




Чтобы сохранить настройки и выйти, нажмите SET, а затем Ок, чтобы включить таймер.

Таймер с обратным отсчётом

Нажмите кнопку со стрелкой вниз. Все остальные функции настраиваются как в таймере с прямым счётом.

Секундомер:

- Нажмите F1, чтобы зайти в настройки. Затем RESET, чтобы установить время начала отсчёта, или оставьте 00:00.
- Таймер имеет функцию «Отложенный старт». Чтобы зайти в настройки, нажмите . Включить и выключить функцию можно стрелкой вверх. Если включить функцию, таймер начнёт работать через 10 секунд после запуска. Нажмите Ок, чтобы перейти к следующим настройкам.
- Количество напоминаний можно настроить кнопкой вверх. Доступно от 0 до 9 раз. Выбирайте нужное количество повторов, переключая варианты стрелкой. Цифра 0 — без напоминаний. Чтобы сохранить настройки, нажмите SET, а затем Ок, чтобы выйти.
- Чтобы сохранить настройки и выйти, нажмите SET, а затем Ок, чтобы включить секундомер.

Дополнительно:

- Таймер и секундомер можно поставить на паузу, нажав Ок.
- Кнопка EXIT — выйти из настроек.
- Яркость регулируется кнопками .
- Дисплей включается и выключается кнопкой .
- Рабочее напряжение: DC5V-1A.