



Инструкция к электронным часам

EXIT — вернуть на экран время.

SET — сохранить/ перейти к следующим настройкам.

ADD — в режиме настройки выбрать необходимое значение.

RESET — вернуться к заводским настройкам.

Настройка даты и времени

Нажмите SET и кнопкой ADD установите необходимый год. Повторно нажмите SET, чтобы аналогичным образом установить месяц, день, час и минуты. В конце нажмите SET, чтобы сохранить настройки или ADD, чтобы их сбросить.

Выбрать 12- или 24-часовой формат времени можно во время установки часа. Регулировка круговая. При 12-часовом формате световой индикатор включён, при 24-часовом — выключен.

Настройка будильника

Нажмите SET семь раз, чтобы пропустить настройку даты и времени. При 24-часовом формате времени доступно 4 программы настройки будильника. Нажмите ADD, чтобы выбрать нужную программу. Далее кнопкой SET переходите к настройке часов и минут. Выбирайте значение кнопкой ADD. Чтобы сохранить настройки, нажмите SET. В процессе настройки будильника вы можете сохранить текущие настройки кнопкой EXIT и вернуться на экран с часами.

Функция почасового сигнала будильника включается кнопкой ADD. Когда функция включена, светится индикатор.

Примечание: Используйте адаптер 5 В, 500 мА.