



# 1. Подготовка.

## 1.1 Расположите часы в вертикальном положении.

- Расположите часы на высоте 1,8-2 метра над уровнем пола.
- Осторожно расправьте цепи, не спеша извлеките упаковку и развяжите узлы, если они есть. Уберите защитный провод между ними. Начинайте работу с цепью, когда часы примут вертикальное положение, начинайте работу с цепью, чтобы не расшатать их.
- Подвесьте по одному грузику на крючок.
- Маятник должен висеть в нижней части часов возле задней стенки.

## 1.2 Откройте дверцу кукушки. Если дверца закрыта – сдвиньте её в сторону.

- Если защёлка не открыта, то дверца не откроется в час боя. Это может привести к расстройству механизма.
- Если кукушка не прокукует в нужное время - проверьте защёлку, она может случайно закрыться.
- Обратите внимание на переключатель, он может находиться в бесшумном положении.
- Удостоверьтесь, что изнутри часов были извлечены все хомуты, крепежи и упаковочный материал.

## 1.3 Заведите часы. Возьмитесь за цепочку, на которой нет грузика, и аккуратно потяните её вниз.

- В момент завода не трогайте боковые цепи. Они всегда должны быть нагружены для защиты от сдвига в часовом механизме.

## 1.4 Подтолкните маятник в левую сторону. После этого он должен самостоятельно покачиваться.

- Маятник не должен прикасаться к корпусу часов, он должен свободно раскачиваться. Если он прикасается, значит, часы расположены не вертикально. Устраните это, расположив их вертикально.
- Обратите внимание на плавность тиканья часов. Если звук не равномерный, то поправьте часы на стене.

# 2. Установка времени.

## 2.1 Поворачивайте минутную (самую длинную) стрелку против часовой стрелки пока не установите нужное время.

- После этого, кукушка должна прокуковать автоматически.

## 2.2 Можно поворачивать минутную стрелку по часовой стрелке (вправо) и останавливаться на отметке прохождения часа «12» и полчаса «6» перед продолжением поворота.

- Дождитесь завершения кукования, потом продолжайте вращать минутную стрелку.
- Если часы с музыкой, дождитесь завершения мелодии, а затем продолжайте вращать минутную стрелку.



### **2.3 Никогда не двигайте часовую стрелку.**

- Вращение часовой стрелки приводит к поломке механизма.

## **3. Регулировка времени.**

### **3.1 Следите за ходом часов в течение суток, чтобы определить правильность хода.**

- Сравнивайте в течение суток время, которое показывают часы с вашим надёжным источником, который не подводил ранее.

### **3.2 Опустите маятник ниже для замедления хода часового механизма. Если часы спешат, замедлить их ход можно, если осторожно сдвинув груз маятника вниз.**

- Продолжайте следить за часами оставшуюся часть дня, чтобы проверить правильность хода. При необходимости повторите действия.

### **3.3 Поднимите маятник выше для ускорения хода часового механизма. Если часы отстают, то ускорить их ход вы можете, подняв груз маятника вверх.**

- Продолжайте следить за часами оставшуюся часть дня, чтобы проверить правильность хода. При необходимости повторите действия.

### **3.4 Заведите часы, если это требуется. Периодичность завода зависит от модели, обычно требуется заводить каждые 24 часа или каждые 8 дней.**

- Заводить часы нужно как и при самом первом заводе.

### **3.5 Отрегулировать переключатель (громкость) кукушки. Сделать это можно вручную.**

- Переключатель обычно расположен внизу или слева.
- Для отключения звука поднимите выключатель вверх, для включения – вниз. Способ переключения зависит от модели.
- Не изменяйте режим, когда кукушка кукует или во время воспроизведения музыки.
- Внимание! На некоторых моделях такая функция недоступна.