

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСОВ

1: Особенности:

- Режим отображения:

DP-1: Время, дата и температура отображаются автоматически по очереди

DP-2: Единственное время

- Календарь: 2000-2099 годы

- Формат 12/24 часа: (начальный режим: 24-часовой; 1 января 2016 г.; 12:00)

- Каждый раз можно настроить три группы сигналов тревоги, каждый сигнал тревоги длится 1 минуту.

* * 18.00-07 :00 половинная яркость; и три значения яркости для установки (L1-12-13)

* Источник питания 5 В постоянного тока / 500 МА через USB; (либо 3 "AAA, либо 4 "AAA; рекомендуется включать функцию управления звуком при использовании батареек); встроенная программа отображения времени автономной работы, которая работает внутри, но невидима снаружи.

- Режим управления звуком (режим энергосбережения)

2.Дисплей и клавиши:

1). Выберите режим отображения: DP-1/DP-2

Начальный режим: DP1; нажмите "SET", чтобы преобразовать DP1 в DP2

2). Выберите режим управления звуком (режим энергосбережения на батарейке типа AAA)

Нажмите "ВНИЗ", "ВКЛ.: SD", "-SD".; "ВКЛ.:SD" означает, что управление звуком работает; "_-:SD" означает, что управление звуком закрыто

3).Нажмите "ВВЕРХ"; Преобразуйте формат C +

4). Нажмите кнопку "SET" на несколько секунд, чтобы переключиться в режим настройки, вы можете установить: ГОД, МЕСЯЦ, ДАТУ, ЧАС, МИНУТУ, 12 Ч/24 Ч ->AL (БУДИЛЬНИК) ->ALA1->ALA2->ALA3

Когда символ года начнет мигать, отрегулируйте значения "ВВЕРХ" и "ВНИЗ";

5). Дисплей будет отображаться в 12-часовом формате; горит индикатор "PM"

6Регулировка яркости дисплея

Нажмите и удерживайте клавишу UP в течение 3 секунд, чтобы перейти к настройкам.

Дисплей "L3" Нажмите клавишу DWON, яркость дисплея уменьшится на "L2", нажмите кнопку увеличения яркости, четыре уровня L3-0. После настройки удерживайте нажатой клавишу "UP" в течение 3 секунд, чтобы завершить настройку.

7) Кнопка "СБРОС".

- Если операция выполнена неправильно или из-за неправильной работы, вызванной сбоем, вы можете использовать тонкую проволоку, зубочистки и другие твердые предметы, чтобы проткнуть

вентиляционное отверстие для сброса. Кнопка возврата к заводским настройкам, квадратная оболочка непосредственно нажимает кнопку сброса RESET, восстанавливая заводские настройки.

3. Меры предосторожности:

- Используйте часы в сухом помещении, поскольку корпус полностью изготовлен из дерева, так как они могут прослужить недолго при повышенной влажности, высокой или низкой температуре.
- Используйте высококачественные щелочные батарейки типа AA. Если яркость тускнеет или мигает, это означает низкий уровень заряда батареи, своевременно замените её в случае утечки раствора из батарейки.
- При включении питания проверьте наличие внутри батарейки, чтобы устройство работало должным образом.