



ИНСТРУКЦИЯ

ФУНКЦИИ:

- Обычный режим времени со временем, датой (с 2000 по 2099 год), отображением температуры, 12/24 - часовым режимом отображения времени
- Отображение температуры окружающей среды в градусах Цельсия или Фаренгейта
- 7 цветов подсветки
- 8 мелодий будильника

КНОПКИ:

UP, DOWN, SET, AL, TAP

1. Установка даты и времени

Нажмите кнопку SET, чтобы активировать настройку времени и даты, используйте клавиши DOWN и UP. Последовательность следующая: час – минута - год – месяц – день – неделя. Диапазон настроек: 1-12 или 0-23 часов, 0-59 минут, 2000-2099 год, 1-12 месяц, 1-31 день. Неделя автоматически изменится с изменением даты.

2. Установка будильника

Нажмите клавишу AL одним нажатием.

Нажмите клавишу SET, чтобы активировать настройку будильника.

Используйте клавиши DOWN и UP для установки будильника.

Когда будильник сработает, нажмите любую кнопку для его отключения.

Подсветка работает до выключения будильника (после выключения подсветка работает еще 10 секунд).

3. Отображение температуры

Нажмите клавишу DOWN для выбора отображения температуры: градусы Цельсия или Фаренгейта.