

### **Инструкция к массажеру-расческе.**

1. Достать аппарат из коробки.
2. Вставить в него батарейки (не идут в комплекте).
3. Приложить вертикально к голове и включить аппарат.
4. Максимальное время использования за один сеанс – 20 минут, затем должен быть обязательный перерыв (минимум 5 минут).
5. Ни в коем случае не давайте массажер детям. Они могут неверно истолковать назначение аппарата, что может привести к физическому или психическому травматизму.