



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция к музыкальным шкатулкам на батарейках

Эксплуатация

1. Установите шкатулку на ровную, твёрдую, устойчивую поверхность.
2. Откройте крышку изделия, мелодия начнёт звучать.
3. Если музыка не звучит, аккуратно выньте внутренний декор шкатулки, отрегулируйте элементы питания таким образом, чтобы замкнулся контакт, вставьте декор обратно в шкатулку. Еще одной причиной может быть западание штыря, следовательно, необходимо вынуть внутренний декор, отрегулировать штырь, вставить декор обратно.

Уход

Протирать сухой, чистой тряпкой.

Замена элементов питания

Выньте внутренний декор шкатулки, замените элементы питания, вставьте внутренний декор обратно.

Внимание! Не использовать детям до 3-х лет, содержит мелкие детали. Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.