



## ИНСТРУКЦИЯ

### Настройка даты и времени

1. При нажатии на клавишу TIME SET в течение 3 секунд на LED-экране высветится настройка года YEAR. Нажмите «+» или «-» для установки необходимого года.
2. При следующем нажатии на клавишу TIME SET на LED-экране высветится настройка месяца MONTH. Нажмите «+» или «-» для установки необходимого месяца.
3. При следующем нажатии на клавишу TIME SET на LED-экране высветится настройка дня DATE. Нажмите «+» или «-» для установки необходимого дня.
4. При следующем нажатии на клавишу TIME SET на LED-экране высветится настройка часа HOUR. Нажмите «+» или «-» для установки необходимого часа.
5. При следующем нажатии на клавишу TIME SET на LED-экране высветится настройка минут MINUTE. Нажмите «+» или «-» для установки необходимого времени.
6. После установки даты и времени повторно нажмите клавишу TIME SET для выхода из режима настройки к обычному режиму отображения времени.

### Настройка будильника

1. Нажмите и удерживайте кнопку ALARM SET в течение 3 секунд до мерцания экрана.
2. Нажмите «+» или «-» для настройки времени будильника. Обратите внимание на значок AM/PM.
3. Нажмите на кнопку ALARM SET ещё раз, и экран перестанет мерцать.

### Музыка

В обычном режиме нажмите на клавишу будильника для воспроизведения музыки.

### Регулировка яркости

В обычном режиме нажмите клавишу LIGHT для регулировки яркости.

### Правила по эксплуатации

Чтобы часы прослужили дольше, протирайте пыль мягкой тканью.

### Защита окружающей среды

Электронное изделие следует утилизировать в соответствии с законами и правилами, установленными в вашем регионе. Убедительная просьба после использования часов или полной поломки, отнести изделие в ближайший пункт сбора и утилизации.