

Овощерезка предназначена для овощей, фруктов и сыра. Простое и удобное в использовании и хранении устройство.

Особенности:

- Идеально подходит для приготовления картофеля фри, овощей, фруктов или сырных палочек.
- Три сменных лезвия в комплекте.
- Все комплектующие снимаются для удобной чистки и мытья.
- Позволяет нарезать овощи, фрукты или сыр сразу в контейнер без использования дополнительной посуды и беспорядка на столе.



Инструкция по применению:

1. Выберите насадку с ножом для желаемого результата и установите ее на корпус под контейнером, как показано на рис.1.
2. Подготовьте продукт до нужного размера. Обратите внимание, что он не должен быть больше, чем поверхность режущего инструмента, как показано на рис.2.
3. Положите подготовленный продукт на насадку и накройте Крышкой-прессом с толкателем, а затем плотно надавите ладонью руки до упора, как показано на рис.3.

Рис.1.



Рис.2.



Рис.3.



Как правильно установить и снять толкатель:

1. Поставьте клиновидный толкатель, как показано на рис.4
2. Удерживая корпус рукой, поверните по часовой стрелке и зафиксируйте, как показано на рис.5.
3. Удерживая корпус рукой, поверните против часовой стрелке и снимите, как показано на рис.6.
4. Поднимите клиновидный толкатель, как показано на рис.7.

Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рекомендации по уходу:

- После применения, аккуратно снять и вытащить все комплектующие. При необходимости для толкателя можно применить очиститель от застрявших элементов пищи.
- Можно мыть в посудомоечной машине (только на верхнем отделении).

ВНИМАНИЕ:

- Лезвия очень острые, поэтому соблюдайте осторожность при сборке до и после применения.
- Не рекомендуется для использования детьми.
- Хранить в недоступном для детей месте.