

Инструкция к сувениру на батарейках или от сети

Работа от батареек

1. Установите изделие на ровную, твердую, устойчивую поверхность (или закрепите его на другой поверхности).
2. Откройте отсек с батарейками и проверьте установите батарейки в соответствии с правильной полярностью.
2. На изделии включите тумблер в положение ON, подсветка изделия начинает работать после включения.
4. Замена элементов питания – переверните изделие, откройте крышку, замените элементы питания, закройте крышку. Включите тумблер в положение ON.
5. Уход: протирать сухой, чистой тряпкой.

Работа от сети

Технические характеристики

Напряжение электропитания ~230 V.

Требования безопасности

- Чистку и ремонт сувенира производите только при отключённой сети.
- Запрещается прикасаться к источнику света металлическими, мокрыми и влажными предметами.
- При повреждении корпуса или его провода не пользуйтесь сувениром.
- Запрещается эксплуатация сувенира в условиях высокой влажности и сырых помещениях.

Рекомендации по уходу

- Рекомендуется регулярно производить сухую чистку поверхности сувенира с помощью мягкой ветоши, салфеток, губки. При использовании моющего средства не используйте сувенир в течение 4 часов.
- Категорически запрещается мыть сувенир под струёй воды. Чистить необходимо только поверхностные детали прибора, не разбирая его.

- Запрещается использовать для чистки абразивные вещества, кислоты, растворители.

Подготовка к работе и подключение

1. Установите изделие на ровную твёрдую сухую поверхность.
2. Подключите вилку к розетке.
3. На дне (или другой части) изделия включите тумблер в положение ON.

Подсветка начнёт работать после включения.

Внимание! Не использовать детям до 3-х лет, содержит мелкие детали. Не мочить! Не ставить вблизи нагревательных приборов.