



Инструкция по эксплуатации

Меры безопасности и предосторожности

1. Храните в ёмкости только питьевые жидкости.
2. Термос необходимо ополаскивать тёплой водой перед каждым использованием.
3. Не помещайте термос в микроволновую печь или духовой шкаф, не разогревайте на плите и не мойте в посудомоечной машине.
4. Не давайте детям пользоваться термосом без присмотра взрослых.
5. Не используйте для газированных или бродящих напитков и продуктов, а также для хранения пищи, детского питания и молочных продуктов.
6. Избегайте механических повреждений (падений, ударов и т. п.).
7. Не пользуйтесь абразивными средствами, растворителями и отбеливателями.

Рекомендации по уходу и использованию

1. После извлечения термоса из упаковки аккуратно удалите все стикеры, этикетки, упаковочные материалы.
2. Перед первым использованием вымойте термос в тёплой воде с добавлением моющего средства, прополощите и высушите.
3. После заполнения термоса убедитесь, что пробка плотно закрыта.
4. Перед каждым использованием ополаскивайте термос тёплой водой.
5. После того, как помыли изделие, его необходимо тщательно просушить.
6. Для лучшего сохранения тепла/холода рекомендуется нагреть изделие тёплой водой — если вы собираетесь налить горячую жидкость, или охладить холодной водой — если вы будете хранить в термосе охлаждённые напитки.
7. Если на внутренних стенках термоса появился налёт, поместите внутрь 2 чайные ложки соды, погашенные тёплой водой. Подождите час и тщательно прополощите ёмкость.