



Инструкция к мультистайлеру **Zimber ZM-10906**

Перед применением внимательно изучите данный документ.

Профессиональный керамический выпрямитель для волос, первоначально разработанный для салонов, идеален для использования в домашних условиях. Пластины в горячем состоянии равномерно распределяют тепло, смягчают волосы, делая их более гладкими и блестящими. Профессиональный инструмент подходит для всех типов волос: густых, тонких, вьющихся, после химической завивки и окрашенных.

Соблюдайте осторожность!

- Убедитесь, что шнур питания в отличном состоянии. В случае каких-либо повреждений, прибор не должен использоваться до момента замены шнура.
- Никогда не допускайте прямого контакта горячих керамических пластин с вашей кожей, в то время как изделие подключено.
- Не используйте устройство в ванных комнатах или других помещениях, где оно случайно может упасть в воду или вступить в контакт с жидкостями.
- Никогда не разбирайте прибор на части. Отдельно взятые элементы не пригодны для самостоятельной эксплуатации.
- Не накрывайте прибор, когда он подключён.
- Всегда держите шнур питания подальше от горячих керамических пластин.
- Храните мультистайлер вне зоны досягаемости детей.
- Применяйте устройство только в соответствии с изложенными в данном руководстве инструкциями.

Характеристики прибора

- Потребляемая мощность: 35 Вт.
- Напряжение и частота: 110–230 В, ~50 Гц.
- Керамические пластины для равномерного распределения тепла.

Правила использования

Для наилучших результатов вымойте, расчешите и высушите волосы, пока они не станут влажными на ощупь.

Подключите прибор и поместите его на ровную и сухую поверхность.

По истечении примерно 5 минут изделие достигнет необходимой температуры и готово к использованию.

Возьмите небольшую прядь волос (примерно 2 дюйма в ширину) и зажмите между керамическими пластинами. Поддерживая некоторое натяжение, медленно передвигайте щипцы вниз от корней до самых кончиков. Избегайте прямого контакта рук и кожи головы с горячими элементами.

Повторите действие на остальных волосах, дайте им остыть перед окончательной укладкой.

После использования сразу же отключите прибор. Когда устройство полностью остынет, протрите его влажной мягкой тканью. Не применяйте химические очистители.