



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## Плойка для волос LuazON

Артикул: 1170137

Модель: LW-08

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр: 19 мм.
- 2 температурных режима.
- Изолирующий наконечник для большего комфорта в использовании.
- Светодиодный индикатор включения.
- Встроенная подставка.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хромированная сталь.
- Мощность: 25 Вт.
- Напряжение: 220 В.
- Длина провода: 1,8 м.

Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите укладочные средства или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети. Внимание! Плойка нагревается очень быстро!
3. Нажмите на кнопку «ON», после чего активируется световой индикатор.
4. Накрутите на плойку прядь волос шириной около 2,5 см. Зафиксируйте её конец при помощи зажима. Для создания мелких локонов используйте более узкие пряди волос, для формирования крупных локонов — более широкие.
5. Для создания локона понадобится 5–10 секунд. После этого освободите прядь.
6. После окончания использования плойки выключите её и отключите прибор от сети.



## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите плойку с помощью влажной ткани и, если требуется, небольшого количества моющего средства.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь плойкой, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура; при обнаружении неисправности отнесите её в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к её горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данная плойка не должна использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте устройство после его использования.
- При отключении от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите его в ремонт.

LuazON. Искусство заботы о близких.