

Руководство пользователя

Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство, чтобы обеспечить правильное использование функций устройства. Сохраните руководство для последующего обращения.

Описание продукта

Примечание: внешний вид устройства может отличаться от изображения.

● Описание функций

1. Микрофон
2. Кнопка включения ночного видения
3. Отверстие сброса (Reset)
4. Слот для карты TF
5. Магнит на задней панели
6. Индикаторный свет
7. Кнопка записи/сохранения
8. Кнопка записи/сохранения
9. Кнопка включения/выключения питания
10. Поворотная камера
11. Жазим на передней панели
12. Интерфейс Type-C

● Включение/выключение

Сдвиньте кнопку вверх для включения («синий индикатор загорается»), вниз — для выключения («синий индикатор гаснет»).

● Видеозапись [синхронно с аудио] — папка VIDEO

Сначала включите устройство (горит синий индикатор), затем переведите кнопку «Видео» в положение «Запись». Синий индикатор мигает 5 раз и гаснет — началась запись!

Каждые 10 минут запись автоматически сохраняется и продолжается. Можно перевести кнопку в положение «Сохранить», чтобы приостановить запись.

● Аудиозапись [отдельная] — папка AUDIO

Сначала включите устройство (горит синий индикатор), затем переведите кнопку «Аудио» в положение «Запись». Красный индикатор мигает 5 раз и гаснет — началась аудиозапись!

Каждые 30 минут запись автоматически сохраняется и продолжается. Можно перевести кнопку в положение «Сохранить», чтобы приостановить запись.

● Зарядка при выключении

Подключите кабель USB к устройству, а другой конец — к источнику питания.

Во время зарядки: синий индикатор горит постоянно, красный мигает.

После полной зарядки: оба индикатора (синий и красный) горят постоянно. Время зарядки — около 2 часов.

● Инфракрасное ночное видение

Функция инфракрасного ночного видения может быть включена при записи в темноте:

— переведите переключатель ночного видения в положение «ON» — включить;

— переведите в положение «OFF» — выключить.

к компьютеру с помощью USB-кабеля, либо извлеките карту памяти и вставьте её в кард-ридер, а затем в компьютер. Через несколько секунд компьютер распознает устройство и отобразит «Съемный диск» или «U-диск».

В папке **AUDIO** хранятся аудиозаписи, в папке **VIDEO** — видеозаписи. Для воспроизведения видео рекомендуется использовать программу **Storm Video**, если воспроизведение идёт с задержками.

● *Изменение времени — time.txt*

1. Вставьте карту памяти TF в слот устройства, затем подключите его к компьютеру через USB-кабель.
2. На компьютере появится «Съемный диск». Внутри будет файл **time.txt**.
3. Откройте файл, в нём отобразится строка с датой и временем.

⚠ Важно: менять можно только цифры, сам формат изменять нельзя.

- Пример без отметки времени: 2022-01-01 01:01:01 N
(N = без отображения времени на записи)
- Пример с отметкой времени: 2022-01-01 01:01:01 Y
(Y = с отображением времени на записи)

По умолчанию установлено значение **N** (без отображения времени). Чтобы включить отображение времени, замените **N** на **Y**, затем укажите дату и время в формате (год-месяц-день: часы: минуты: секунды). Сохраните файл и безопасно извлеките устройство.

Технические параметры

- Размеры: **7.5 × 2.5 × 1 см**
- Интерфейс: **USB 2.0 High Speed**
- Поддержка памяти: **TF-карта**
- Вес: **23 г**
- Аккумулятор: **3.7V / 400 mAh (литий-ионный)**
- Формат видео: **AVI, 1920×1080P**
- Формат аудио: **WAV, 512 kbps**
- ПО для воспроизведения: любое стандартное медиаприложение (рекомендуется Storm Video)

Заявление производителя

- Характеристики и информация в инструкции приведены только для справки. Компания оставляет за собой право изменять ПО, аппаратное обеспечение и инструкцию без предварительного уведомления.
- Пользователь обязан самостоятельно делать резервные копии данных. Компания не несёт ответственности за потерю данных при использовании устройства.
- Устройство оснащено литий-полимерным аккумулятором. Запрещается бросать в огонь (опасность взрыва), а также погружать в воду (устройство не является водонепроницаемым).

- Используйте устройство только в законных целях. Компания не несёт ответственности за последствия и споры, вызванные незаконным использованием.
- **Примечание:** часть памяти устройства занята системным ПО, поэтому фактический объём может отличаться от номинального.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электрических и радиоэлектронных».

Используйте устройство только по его прямому назначению.

Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Не подвергайте аккумулятор воздействию экстремальных температур или повышенной влажности.

Детям разрешено использовать устройство только под присмотром взрослых.

Примечание: Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура от 0°C до +45°C.

Температура хранения от -10°C до +50°C.

Относительная влажность при хранении: 10–80 %.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от -10 °C до +50 °C. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 5 лет.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы и окружающую среду. Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 6 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона.

В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии. Специальные условия реализации изделия не установлены.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай).

Импортёр:

Указываем Фама