

# LUAZON

## ГАРНИТУРА БЕСПРОВОДНАЯ

Модель: RX-10.  
Артикул: 2502719.  
Модель: RX-11.  
Артикул: 2502720.  
Модель: RX-12.  
Артикул: 2502721.



### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- тип подключения: беспроводной;
- версия беспроводного соединения: 4.2;
- радиус действия: до 10 м;
- встроенный микрофон;
- разъем для MicroSD (128 Мб – 32 Гб);
- FM-радио;
- работает от аккумуляторной батареи емкостью 250 mAh;
- тип наушников: накладные;
- панель управления на корпусе;
- складная конструкция;
- мягкие амбушюры.

Комплектация: гарнитура беспроводная, USB-кабель, AUX-кабель, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 3 месяца.





Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не используйте устройство во время управления транспортом – это может привести к потере концентрации и повышенному риску ДТП.
- Не используйте устройство на высоком уровне громкости длительное время – это может привести к ухудшению слуха.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Не погружайте устройство, USB-кабель или AUX-кабель в воду или другие жидкости – это может привести к их поломке. При чистке прибор не должен контактировать с водой.
- Если при работе с устройством возникли неполадки, отключите устройство и обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь выполнить ремонт прибора самостоятельно.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### УСТРОЙСТВО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

	Короткое нажатие	Длительное удержание
	Воспроизведение / пауза	Включение / выключение
	Принять вызов / завершить вызов	
<b>FM/MP3</b>	Переключение режимов: FM-радио / MicroSD / беспроводное соединение	
	Переключение на предыдущий аудиофайл	Уменьшение уровня громкости
	Переключение на следующий аудиофайл	Увеличение уровня громкости

### Зарядка аккумулятора

Чтобы зарядить прибор, сначала подключите один конец USB-кабеля к разъему для Micro-USB, а затем другой – к USB-разъему источника питания.

### Сопряжение устройств

1. Включите режим беспроводного соединения на гарнитуре, а затем на устройстве, к которому необходимо подключиться.
2. Выберите из списка доступных для подключения устройств гарнитуру. После сопряжения устройств при последующем включении гарнитура будет автоматически подключаться к вашему устройству, если оно будет находиться в зоне действия беспроводного соединения.

### ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте для чистки прибора агрессивные жидкости и абразивные чистящие средства.
- Протирайте прибор слегка влажной мягкой тканью.
- Когда прибор не используется, отсоедините его и храните в прохладном, сухом и недоступном для детей месте.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
Номер модели \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

### Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 3 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Сер. номер \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Сер. номер \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца

## Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Содержание ремонта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Прибор принят, претензий не имею \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата ремонта

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Содержание ремонта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт \_\_\_\_\_

Прибор принят, претензий не имею \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/