

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Фитнес-браслет LuazON поможет вам вести здоровый образ жизни и ежедневно следить за уровнем физической активности. В течение дня прибор будет фиксировать количество пройденных шагов и сожженных калорий, а также уведомит о звонке или сообщении и не даст проспать.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- шагомер;
- счетчик калорий;
- трекер сна;
- будильник;
- беспроводное соединение;
- ОС: Android 5.0 (и выше) / iOS 8.0 (и выше);
- уведомления о звонке или сообщении;
- синхронизация данных и ведение статистики;
- степень защиты: IP67;
- OLED-дисплей диагональю 0.42";
- рабочая температура от -10 °C до +50 °C;
- материал ремешка: силикон;
- работает от аккумуляторной батареи;
- емкость аккумулятора: 50 mAh;
- напряжение DC: 5 В.


Комплектация: фитнес-браслет, адаптер питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не подвергайте устройству воздействию влаги, высоких или низких температур в течение длительного времени.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.



1. Ремешок
2. OLED-дисплей
3. Сенсорная кнопка
4. Регулировка ремня

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Чтобы зарядить устройство, аккуратно извлеките трекер из ремешка и подключите его к сети при помощи адаптера питания. Во время зарядки аккумулятора на дисплее будет отображаться индикатор уровня заряда батареи.
2. Чтобы включить трекер, в течение 3 сек. удерживайте сенсорную кнопку. Если в течение нескольких секунд на трекере не производится никаких манипуляций, он автоматически переходит в режим ожидания (дисплей гаснет). Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку в течение 3 сек., пока на экране не отобразится ON / OFF. После этого удерживайте кнопку в течение 3 сек. повторно.
3. Для синхронизации данных и ведения статистики скачайте и установите приложение «YoHo Sports» в Google Play (для Android) или в App Store (для iOS) в зависимости от имеющегося у вас мобильного устройства, или отсканируйте нужный QR-код камерой вашего смартфона.



Android



iOS

4. Включите Bluetooth на мобильном устройстве, выберите из списка доступных для подключения устройств фитнес-браслет и перейдите в режим сопряжения. Когда связь между устройствами будет установлена, на дисплее трекера появится иконка Bluetooth. Если во время эксплуатации соединение разорвалось, браслет автоматически подключится к вашему мобильному устройству, когда оно будет находиться в зоне действия беспроводного соединения.
5. В приложении зайдите в настройки (Settings) и перейдите в раздел персональных настроек (Personal Settings). Затем выберите подходящие значения. Параметры для настройки будут доступны в следующей последовательности: пол → месяц и год рождения → рост и вес. Приложение автоматически рассчитает норму калорий и подберет упражнения в соответствии с указанными данными. При необходимости вы можете откорректировать значения.
6. В процессе эксплуатации прибор вибрацией уведомляет пользователя о входящих вызовах, SMS-сообщениях, уведомлениях в приложениях, срабатывании будильника, а также напоминает о физических упражнениях (временной интервал устанавливается в приложении).

ЧИСТКА И УХОД

- Не промывайте устройство под напором воды или иной жидкости.
- Для очищения используйте мягкую влажную ткань или пресную воду.
- После процедуры очищения тщательно просушивайте прибор.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.

Подпись продавца

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта

«_» _____ 20__ г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица, производившего ремонт _____

Прибор принял, претензий не имею _____ / _____ /

Дата ремонта

«_» _____ 20__ г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица, производившего ремонт _____

Прибор принял, претензий не имею _____ / _____ /