

## **Инструкция по эксплуатации электрической сковородки.**

Для эффективного использования данного товара:

- 1.** Подключите находящийся в комплекте шнур питания к расположенному в основании кастрюли разъёму.
- 2.** Подключите другой конец шнура (вилку) к розетке, V220
- 3.** Выставьте нужную вам температуру на регуляторе.
- 4.** Дождитесь, пока сковородка разогреется до нужной температуры.
- 5.** Приступайте к приготовлению блюда!
- 6.** После использования отключите сковородку от сети. Отсоедините шнур питания от кастрюли. После этого приступайте к мытью. Категорически запрещено мыть эту сковородку в посудомоечной машине!

### **Меры предосторожности:**

Электрическая сковорода – важный хозяйственный прибор, который имеет высокую степень опасности. Соблюдайте технику безопасности по работе с электроприборами. Не следует использовать её для обогрева помещения. Используйте электрическую сковороду исключительно для термического воздействия на продукты питания.