



### Инструкция по эксплуатации электронных часов SMAEL 8027



#### А. Характеристики

- 12-значный LCD-дисплей с отображением часов и даты, а также дня недели
- Функции будильника и почасового звукового сигнала
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- 12/24 формат времени по выбору
- Подсветка

#### В. Инструкция по эксплуатации



Режим обычного времени    Хронограф    Будильник    Установка времени

Чтобы переключаться между режимами отображения функций часов, нажимайте В для вызова функций в следующем порядке (см. рисунок выше)

#### С. Хронограф

- Нажмите клавишу В дважды для перехода в режим хронографа
- Нажмите клавишу С для запуска/остановки данной функции
- Во время паузы нажмите клавишу D для разделения счетчика секунд
- Нажмите клавишу В для возврата в режим обычного времени

#### Д. Будильник

- В режиме обычного времени нажмите клавишу В для перехода в режим настройки будильника, затем нажмите клавишу С для включения/выключения будильника и почасового звукового сигнала
- В режиме обычного времени нажмите клавишу В для перехода в режим настройки будильника
- Нажмите клавишу D один раз. Индикатор часов замигает и перейдет в режим настройки. Нажмите клавишу D еще раз для перехода к настройке минут
- При мигающем индикаторе часов/минут нажимайте клавишу С для установки значения
- Нажмите клавишу В для возврата в режим обычного времени

#### Е. Установка времени

- В режиме обычного времени нажмите клавишу В трижды для установки времени, индикатор секунд замигает. Нажимайте С для отображения параметров в следующем порядке: Час, Минута, Месяц, День, День недели, Секунда. Нажмите D для настройки интересующего параметра
  - \*Часы можно использовать во влажной среде, однако ни в коем случае не нажимайте клавиши под водой


### Инструкция по эксплуатации электронных часов SMAEL 8027



#### А. Характеристики

- 12-значный LCD-дисплей с отображением часов и даты, а также дня недели
- Функции будильника и почасового звукового сигнала
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- 12/24 формат времени по выбору
- Подсветка

#### В. Инструкция по эксплуатации



Режим обычного времени    Хронограф    Будильник    Установка времени

Чтобы переключаться между режимами отображения функций часов, нажимайте В для вызова функций в следующем порядке (см. рисунок выше)

#### С. Хронограф

- Нажмите клавишу В дважды для перехода в режим хронографа
- Нажмите клавишу С для запуска/остановки данной функции
- Во время паузы нажмите клавишу D для разделения счетчика секунд
- Нажмите клавишу В для возврата в режим обычного времени

#### Д. Будильник

- В режиме обычного времени нажмите клавишу В для перехода в режим настройки будильника, затем нажмите клавишу С для включения/выключения будильника и почасового звукового сигнала
- В режиме обычного времени нажмите клавишу В для перехода в режим настройки будильника



- Нажмите клавишу D один раз. Индикатор часов замигает и перейдет в режим настройки. Нажмите клавишу D еще раз для перехода к настройке минут
- При мигающем индикаторе часов/минут нажимайте клавишу C для установки значения
- Нажмите клавишу B для возврата в режим обычного времени

***E. Установка времени***

- В режиме обычного времени нажмите клавишу B трижды для установки времени, индикатор секунд замигает. Нажимайте C для отображения параметров в следующем порядке: Час, Минута, Месяц, День, День недели, Секунда. Нажмите D для настройки интересующего параметра
  - **\*Часы можно использовать во влажной среде, однако ни в коем случае не нажимайте клавиши под водой**