



Инструкция по эксплуатации электронных часов SMAEL 8045



A. Характеристики

- 6-значный LCD-дисплей с отображением часов и даты, а также дня недели
- Функции будильника и почасового звукового сигнала
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- 12/24 формат времени по выбору
- Подсветка

B. Инструкция по эксплуатации



Режим обычного времени Хронограф Будильник Установка времени

Чтобы переключаться между режимами отображения функций часов, нажмите B для вызова функций в следующем порядке (см. рисунок выше)

C. Хронограф

- Нажмите клавишу B дважды для перехода в режим хронографа
- Нажмите клавишу D для запуска/остановки данной функции
- Нажмите C для сброса
- Нажмите клавишу B для возврата в режим обычного времени

D. Будильник

- В режиме обычного времени нажмите D и C одновременно для включения/выключения будильника
- В режиме обычного времени нажмите C и B одновременно для включения/выключения почасового звукового сигнала
- Появление индикатора означает включение функции звукового сигнала
- В режиме обычного времени нажмите B дважды для настройки будильника. Затем нажмите D для настройки часов, еще раз нажмите D для настройки минут. Нажмите C для настройки значений каждого из параметров

E. Установка времени

- В режиме обычного времени нажмите клавишу B трижды для установки времени, индикатор секунд замигает. Нажмите C для отображения параметров в следующем порядке: Час, Минута, Месяц, День, День недели, Секунда. Нажмите D для настройки интересующего параметра

*Часы можно использовать во влажной среде, однако ни в коем случае не нажмите клавиши под водой


Инструкция по эксплуатации электронных часов SMAEL 8045



A. Характеристики

- 6-значный LCD-дисплей с отображением часов и даты, а также дня недели
- Функции будильника и почасового звукового сигнала
- Хронограф 1/100 с. с функцией разделения счетчика
- 12/24 формат времени по выбору
- Подсветка

B. Инструкция по эксплуатации



Режим обычного времени Хронограф Будильник Установка времени

Чтобы переключаться между режимами отображения функций часов, нажмите B для вызова функций в следующем порядке (см. рисунок выше)

C. Хронограф

- Нажмите клавишу B дважды для перехода в режим хронографа
- Нажмите клавишу D для запуска/остановки данной функции
- Нажмите C для сброса
- Нажмите клавишу B для возврата в режим обычного времени

D. Будильник

- В режиме обычного времени нажмите D и C одновременно для включения/выключения будильника
- В режиме обычного времени нажмите C и B одновременно для включения/выключения почасового звукового сигнала
- Появление индикатора означает включение функции звукового сигнала
- В режиме обычного времени нажмите B дважды для настройки будильника. Затем нажмите D для настройки часов, еще раз нажмите D для настройки минут. Нажмите C для настройки значений каждого из параметров

E. Установка времени



- В режиме обычного времени нажмите клавишу В трижды для установки времени, индикатор секунд замигает. Нажмайте С для отображения параметров в следующем порядке: Час, Минута, Месяц, День, День недели, Секунда. Нажмите D для настройки интересующего параметра

***Часы можно использовать во влажной среде, однако ни в коем случае не нажимайте клавиши под водой**