

Инструкция по эксплуатации набора посуды Country Cottage



Тарелки и чаши Corelle® изготовлены из стекла Vitrelle®. Кружки изготовлены из фарфора или керамогранита, как указано на упаковке. Пожалуйста, просмотрите информацию в нижней части изделия перед использованием.

Продукты Corelle® можно использовать для подачи и повторного нагревания пищи в микроволновых печах или предварительно разогретых обычных духовках до 350 ° F (176 ° C). Для разогрева пустой посуды для сервировки используйте только предварительно разогретые обычные духовки. Кружки из фарфора и керамики можно использовать в микроволновой печи.

ВСЕ СТЕКЛО, ФАРФОР И КАМНЯ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ, и при обращении с ними следует соблюдать осторожность. Падение или удар по твердому предмету может привести к немедленной поломке или достаточному повреждению, чтобы предмет сломался позже без видимой причины. Такая поломка может издавать шум и может разбиться на множество мелких кусочков. Будьте осторожны при обращении, так как кусочки могут быть острыми. Вымойте посуду Corelle® вручную или в автоматической посудомоечной машине. Загружайте предметы, чтобы избежать столкновения с другими предметами во время цикла. Для удаления серых или ржавых пятен очистите неабразивным моющим средством. Если необходима чистка, используйте только пластиковые или нейлоновые чистящие салфетки с неабразивными чистящими средствами. НЕ допускайте, чтобы керамические или фарфоровые кружки оставались в воде в течение длительного периода времени. Подаваемое тепло после замачивания может привести к растрескиванию глазури.

Предупреждения

Несоблюдение приведенных ниже предупреждений может привести к поломке или разрушению какого-либо предмета немедленно или поздно, что может привести к травмам или повреждению имущества. Посуда из стекла Corelle® предназначена только для обычного домашнего использования. Он не предназначен для кемпинга, промышленного или коммерческого использования.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, под жаровней / грилем, под микроволновой печью, в тостерной печи или рядом с любыми другими источниками прямого нагрева, такими как вентиляционные отверстия, сигнальные лампы, открытое пламя и т. Д.

ИЗБЕГАЙТЕ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. НЕ добавляйте жидкость к горячему предмету, не ставьте горячий предмет на влажную поверхность и не обрабатывайте влажной или холодной тканью. Эти внезапные изменения температуры могут привести к поломке или разрушению предмета. Обращайтесь с горячими предметами сухой тканью или прихваткой.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для приготовления попкорна в микроволновой печи, а также для хранения или поддержки пакетов для попкорна, полуфабрикатов для микроволновой печи со специальными обертками для поджаривания и т. Д. Некоторые упаковки для полуфабрикатов предназначены для быстрого нагрева в микроволновой печи и могут вызвать поломку.
- **НЕ** нагревайте пустой сосуд в микроволновой печи. Это может стать слишком горячим, чтобы обращаться, взломать или сломаться.
- **НЕ** разогревайте небольшое количество пищи в более крупной посуде в микроволновой печи. Это может стать слишком горячим, чтобы обращаться, взломать или сломаться.
- **НЕ** перегревайте масло в микроволновой печи. Используйте минимальное время приготовления.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** и не ремонтируйте какие-либо предметы, которые сколоты, трещины или сильно поцарапаны. Поврежденные предметы могут разбиться или разбиться без предупреждения.
- **НЕ** надругайтесь, падая или ударяя по твердому предмету.
- **НЕ** используйте абразивные чистящие средства, чистящие салфетки или любые предметы, которые могут поцарапать предметы.
- Положите изделия из керамики на сухую подставку или скатерть, чтобы не поцарапать поверхность. Дно изделий из керамики может быть грубым.