

Комплектация гироскутера Stepway-350

1. Коробка.
2. Гироскутер.
3. Зарядное устройство.

Перед эксплуатацией:

1. Вынуть из коробки.
2. Подключить кабель к разъему аккумуляторного бокса.
3. Проверить крепление всех узлов и деталей.
4. Проверить тормоза.
5. Зарядить.

Примечание: если гироскутер приобретается в собранном виде, все вышеперечисленные операции выполняет фирма–продавец.

Управление:

1. Поставить платформу строго по горизонтали.
2. Когда пузырек воздуха на индикаторе будет расположен по центру — нажать кнопку активации.
3. Подождать в таком положении несколько секунд.
4. Плавно поставить на платформу одну ногу, потом другую.
5. Для начала движения и изменения скорости делать небольшой наклон вперед либо назад.
6. Для поворота и изменения траектории поверните рулевую стойку влево либо вправо.
7. По завершению работы необходимо сойти с гироскопической платформы и выключить её, нажав кнопку вкл/выкл.

Примечание: при превышении максимальной скорости гироскутера, возможна его некорректная работа. Не наклоняйте платформу во время движения под острым углом, и не игнорируйте звуковую индикацию при достижении максимальной скорости во избежание падения и поломки устройства.

Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей

1. Перед первым использованием аккумуляторные батареи необходимо заряжать в течение не менее 10 часов. Перед тем как использовать аккумуляторные батареи в первый раз или после длительного перерыва в использовании их необходимо полностью разрядить; ставить батареи на зарядку можно только после того, как погаснут все красные индикаторы. Кроме этого, в целях продления срока эксплуатации аккумуляторных батарей рекомендуется после каждых 20 зарядок полностью разряжать и заряжать их.

Внимание: Строго запрещено погружать батареи в морскую или пресную воду.

2. Не рекомендуется хранить аккумуляторные батареи в разряженном состоянии в течение более 48 часов, они должны быть своевременно заряжены. Для длительной консервации батареи следует снять с электросамоката, полностью зарядить и оставить на хранение в темном, прохладном и сухом месте. Период длительного хранения не должен превышать 45 дней.

3. Запрещено использовать и хранить батареи возле источников тепла, таких как электрические печи и нагреватели.

4. Строго запрещается самостоятельно разбирать батареи.

5. Строго запрещается подключать батареи к электрической сети напрямую.

6. Запрещается класть батареи в огонь и на нагревательные приборы.

7. Запрещается использовать металлические материалы для прямого соединения электродов батарей.

8. Запрещается наносить батареям механические повреждения (разбивать, бросать и т.п.).

9. Запрещается сваривать напрямую контакты батарей или пробивать батареи острыми предметами, такими как гвозди.

10. Запрещается сильно трясти батареи или ронять их.

11. Запрещается использовать батареи или хранить их в течение долгого времени при высоких температурах (под воздействием прямых солнечных лучей или в сильно нагретом автомобиле); это может вызвать их перегревание и сокращение срока эксплуатации либо выход из строя.

12. Запрещается использовать аккумуляторные батареи в зоне сильного воздействия электростатических и магнитных полей; это может вызвать быстрое разрушение их защитного слоя и возникновение скрытых угроз для безопасности.

13. При попадании в глаза электролита из аккумуляторной батареи их не следует

тереть; промойте глаза холодной водой и немедленно обратитесь к врачу.

14. При появлении необычного запаха, выделении тепла, обесцвечивании, деформации или любых других нестандартных проявлений во время использования, хранения или зарядки аккумуляторных батарей немедленно снимите их с велосипеда или отсоедините от зарядного устройства.

15. Перед использованием уберите грязь с внешней поверхности аккумуляторных батарей сухой ветошью; в противном случае, загрязнение может стать причиной плохого контакта и повлечь за собой выход батареи из строя.

16. Запрещается систематически запускать электродвигатель электросамоката при разряженных аккумуляторных батареях.

17. Храните аккумуляторные батареи, зарядное устройство и пульт дистанционного управления в месте, не доступном для детей.

Внимание: Не заряжайте батареи в непосредственной близости от взрывоопасных газов, открытого огня или источников искрового разряда!

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор следует заряжать только при помощи зарядного устройства, поставляемого нашей компанией. Убедитесь, что уровень напряжения в местной электросети соответствует напряжению зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать, не снимая его с электросамоката. Либо, после того, как аккумуляторный ящик отстегнут и снят с него, его можно перенести к месту зарядки.

Для зарядки аккумулятора вставьте зарядный штепсель в гнездо аккумуляторного ящика, а вилку зарядного устройства – в розетку электросети переменного тока. На передней панели зарядного устройства загорятся зеленый и красный индикаторы. Это означает, что аккумулятор заряжается.

Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор на зарядном устройстве погаснет. В зависимости от расхода электроэнергии зарядка аккумулятора может продолжаться от 5 до 10 часов.

По окончании зарядки аккумулятора выньте вилку зарядного устройства из розетки электрической сети, а затем отсоедините зарядное устройство от аккумулятора.

Во избежание падения зарядное устройство и аккумуляторный ящик во время зарядки должны находиться в устойчивом положении. Ничем не накрывайте зарядное устройство и аккумуляторный ящик, чтобы не препятствовать их воздушному охлаждению и теплоотдаче.

Если во время зарядки поверхность аккумуляторных батарей перегревается, это означает, что аккумуляторные батареи или зарядное устройство находятся в неисправном состоянии. В этом случае немедленно отключите электропитание и доставьте устройство для его ремонта в центр послепродажного обслуживания нашей компании.

По истечению срока эксплуатации аккумулятора он может быть заменен в любом из наших официальных центров обслуживания.