

ВИДЕОКАМЕРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- разрешение матрицы: 2 Мп;
- матрица CMOS;
- Wi-Fi соединение;
- ночное видение (модель: CAM-01);
- детектор движения (модель: CAM-01);
- встроенный динамик и микрофон;
- формат сжатия видео: H.264;
- разъем для microSD: до 128 Гб;
- дистанционное управление;
- поддержка ОС: iOS (версия 7.0 и выше) / Android (версия 4.4 и выше);
- напряжение: AC 220-240 В.

Комплектация: видеочамера, блок питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка приложения

Скачайте и установите приложение «Yoossee» на ваше мобильное устройство.



QR код для Android



QR код для iOS

Подключите устройство к сети. В течении 30 сек. прозвучит звуковое оповещение.

Добавьте устройство

1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi. 2,4 ГГц.
2. Перейдите в раздел "Устройство" в приложении Yoosee, нажмите кнопку "+", выберите "Сканировать QR-код для добавления устройства", а затем отсканируйте QR-код на камере.
3. Введите пароль Wi-Fi и перейдите к следующему шагу.
4. Выровнять камеру для сканирования QR-кода на расстоянии 10-20 сантиметров. Услышав сигнал об успехе, нажмите кнопку, чтобы перейти к настройке устройства.

ВАЖНО!

Устройство поддерживает только Wi-Fi соединение с частотой 2,4 ГГц. Перед подключением камеры убедитесь, что Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц.

Устройство поддерживает максимальное хранение карт памяти 128G, TF-карта должна быть отформатирована в формате FAT32.

Устройство использует метод циклической записи, когда TF-карта заполнена, камера автоматически покрывает самые ранние файлы для сохранения новых видео.

Пожалуйста, не устанавливайте устройство в суровых условиях. Изделие может быть повреждено при воздействии высоких температур, высокой влажности, пыли, дыма и т. д.

Приложение Yoosee и прошивка устройства будут периодически обновляться. Пожалуйста, обновите его, когда программное обеспечение уведомит вас о наличии обновления.

Устройство будет автоматически привязано к учетной записи Yoosee после подключения к сети. Перед привязкой новой учетной записи Yoosee, пожалуйста, отсоедините устройство от первой учетной записи Yoosee.

Для использования YOOSEE CMS на платформе Windows скачайте и установите приложение по ссылке <http://www.yoosee.co>.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Наименование _____

Модель _____

Сер. номер _____

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.

Подпись продавца

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «__»_____ 20__ г.	Дата ремонта «__»_____ 20__ г.
Содержание ремонта _____ _____ _____	Содержание ремонта _____ _____ _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____ /	Прибор принял, претензий не имею _____/_____/_____ /