

# ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.**

8-битная игровая приставка Luazon объединяет в себе все, что необходимо для увлекательной игры — множество встроенных игр на любой вкус, удобные джойстики и световой пистолет. Преданные поклонники оценят возможность заново погрузиться в мир легендарных видеоигр, а новичкам будет интересно познакомиться со знаменитой консолью, преобразившей игровую индустрию.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разрядность процессора: 8 бит.
- 2 игровых джойстика.
- 22 встроенных игры.
- Световой пистолет в комплекте.
- Напряжение: АС 220-240 В.

Комплектация: игровая консоль, 2 игровых джойстика, световой пистолет, AV-кабель, сетевой шнур, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

**ВАЖНО!** Световой пистолет работает только на ЭЛТ (кинескопных) телевизорах. Не совместим с ЖК и плазменными телевизорами.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

**СПИСОК ИГР:** Contra 2, Super Mario Bros, Duck Hunt, Double Dragon 2, Kage Legend, Gradius, Adventures of DinoRiki, TwinBee, Galaxian, Battle City, F1 Race, Soccer, Conte Enegy, 100 Meters, Clay Shooting Split, Long Jump Olympic, Hudles, Javelin Throw, Skeet Shooting, Triple Jump, Archery Olympic, High Jump

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.

- Выключайте питание перед заменой игрового картриджа или при переключении шнуров.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно — обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в чистом сухом месте.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите джойстик к основному (левому) разъему приставки. Для подключения второго джойстика или светового пистолета используйте дополнительный (правый) разъем.
2. Нажмите кнопку OPEN, чтобы открыть крышку приставки.
3. До упора установите игровой картридж в гнездо.
4. Используя сетевой шнур, подключите приставку к электросети.
5. Подключите приставку к телевизору при помощи AV-кабеля.
6. Переведите телевизор в режим видео.
7. Для включения приставки нажмите кнопку POWER.
8. Если на картридже несколько игр, выберите одну из них:
  - используйте стрелки джойстика и кнопку SELECT, чтобы выбрать игру из списка;
  - При отсутствии списка используйте кнопку RESET, расположенную на игровой приставке, чтобы переключать игры.
9. Используйте кнопку START для начала игры, а также для остановки / возобновления игры.
10. Используйте кнопки со стрелками (слева) для управления движением в игре.
11. Используйте кнопки справа для управления основными действиями игры (стрельбы, прыжков и т. д.).

Проблема	Решение
Отсутствует изображение на экране телевизора	Убедитесь, что приставка правильно подключена к сети и к телевизору
	Попробуйте использовать другой канал
Изображение на экране черно-белое	Проверьте контакт картриджа
	Отрегулируйте настройки цвета на телевизоре
	Попробуйте использовать другой канал
Отсутствует звук	Отрегулируйте громкость звука на телевизоре

## ЧИСТКА И УХОД

- При необходимости протирайте поверхность устройства мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные материалы и агрессивные моющие средства.