



Инструкция по эксплуатации цифровых LED-часов DS-6628

• **Основные функции**

1. Два режима отображения: 1) отображение времени; 2) отображение времени, даты и температуры воздуха поочередно
2. Пятиуровневая настройка яркости
3. Будильник: функция однократного и двукратного отключения будильника, функция ежедневного будильника, функция повтора будильника
4. Управление голосом
5. Работает от источника питания DC 5V или 3 батареек типа AAA

• **Настройки часов**

1. Основные настройки



Долгое нажатие S → S → Установка 12/24 формата(+/-) → S → Установка часа(+/-) → S → Установка минут (+/-) → S →



Установка года(+/-) → S → Установка месяца(+/-) → S → Установка даты(+/-) → S → Ночной режим(+/-) → S → Выход

2. Настройка режима дисплея: нажмите "+" для переключения режима – 1) отображение времени; 2) отображение времени, даты и температуры поочередно
3. Настройка режима отображения температуры: нажмите "-" в режиме времени для переключения между отображением температуры воздуха в градусах Цельсия/Фаренгейта
4. Настройка яркости: нажмите в режиме времени, чтобы настроить яркость по шкале 1-5.
5. Ночной режим: часы автоматически перейдут в режим пониженной яркости в промежутке 22:00 - 06:00.
6. Режим "не беспокоить": нажмите в режиме времени для перехода в режим "не беспокоить". В данном режиме выключается дисплей и управление голосом. Дисплей можно снова включить только при ручном нажатии клавиш.

• **Настройки будильника**

1. Включить/выключить будильник: нажмите для отображения состояния первого будильника → снова нажмите для отображения состояния второго будильника

Нажмите +/- для включения/выключения будильника, нажмите S снова для установки соответствующего будильника



Установка часа(+/-) → S → Установка минут(+/-) → S → Установка частоты будильника(+/-) → S → Выход

- 5 – будильник в будние дни
- 6 – будильник в будние и субботу
- 7 – ежедневный будильник

2. Отключение будильника: во время срабатывания будильника нажмите для отключения будильника. Нажмите на любую кнопку на часах для перехода в режим повтора будильника

Примечание: действие зажатия клавиши, упомянутое в инструкции, представляет собой долгое нажатие на кнопку в течение 3 секунд.

Инструкция по эксплуатации цифровых LED-часов DS-6628

• **Основные функции**

1. Два режима отображения: 1) отображение времени; 2) отображение времени, даты и температуры воздуха поочередно
7. Пятиуровневая настройка яркости
8. Будильник: функция однократного и двукратного отключения будильника, функция ежедневного будильника, функция повтора будильника
9. Управление голосом
10. Работает от источника питания DC 5V или 3 батареек типа AAA

• **Настройки часов**

7. Основные настройки



Долгое нажатие S → S → Установка 12/24 формата(+/-) → S → Установка часа(+/-) → S → Установка минут (+/-) → S →



Установка года(+/-) → S → Установка месяца(+/-) → S → Установка даты(+/-) → S → Ночной режим(+/-) → S → Выход

8. Настройка режима дисплея: нажмите "+" для переключения режима – 1) отображение времени; 2) отображение времени, даты и температуры поочередно
9. Настройка режима отображения температуры: нажмите "-" в режиме времени для переключения между отображением температуры воздуха в градусах Цельсия/Фаренгейта
10. Настройка яркости: нажмите в режиме времени, чтобы настроить яркость по шкале 1-5.
11. Ночной режим: часы автоматически перейдут в режим пониженной яркости в промежутке 22:00 - 06:00.
12. Режим "не беспокоить": нажмите в режиме времени для перехода в режим "не беспокоить". В данном режиме выключается дисплей и управление голосом. Дисплей можно снова включить только при ручном нажатии клавиш.

• **Настройки будильника**

3. Включить/выключить будильник: нажмите для отображения состояния первого будильника → снова нажмите для отображения состояния второго будильника



Нажмите +/- для включения/выключения будильника, нажмите S снова для установки соответствующего будильника



Установка часа(+/-)→S→Установка минут(+/-)→S→Установка частоты будильника(+/-)→S→Выход

- 5 – будильник в будние дни
- 6 – будильник в будние и субботу
- 7 – ежедневный будильник

4. Отключение будильника: во время срабатывания будильника зажмите  для отключения будильника. Нажмите на любую кнопку на часах для перехода в режим повтора будильника

Примечание: действие зажатия клавиши, упомянутое в инструкции, представляет собой долгое нажатие на кнопку в течение 3 секунд.