



Инструкция по эксплуатации уличного фонаря

Обратите внимание:

- 1) Перед первым включением фонаря установите его в подходящее место для зарядки солнечной батареи и продержите на солнце в течение нескольких часов
- 2) Установите фонарь в такое место, где в течение светового дня он будет получать достаточное количество солнечного света. Не рекомендуется устанавливать фонарь под крышей или стеклом. При правильной установке батарея зарядится за один световой день
- 3) Пожалуйста, не устанавливайте фонарь в помещении, так как это может сказаться на сроке эксплуатации солнечной батареи

Для включения фонаря нажмите ON на пульте управления, для выключения нажмите OFF

Фонарь также можно включить и выключить с помощью кнопки на корпусе изделия

Фонарь работает в 3-х режимах:

Режим 1 (MODE 1) - При отсутствии движущегося объекта в зоне досягаемости датчика фонарь будет оставаться выключенным. При срабатывании датчика фонарь включится в самом ярком режиме. При отсутствии движения в течение 30 секунд фонарь автоматически выключится

Режим 2 (MODE 2) - При отсутствии движущегося объекта в зоне досягаемости датчика фонарь будет светиться в энергосберегающем режиме. При срабатывании датчика фонарь включится в самом ярком режиме. При отсутствии движения в течение 30 секунд фонарь автоматически выключится

Режим 3 (MODE 3) – Фонарь автоматически включается при наступлении темноты и выключается на рассвете