Инструкция по эксплуатации кухонного таймера

Как пользоваться:

-Поверните нижнюю часть таймера в сторону увеличения цифр (от 0 до 60) до отметки 60. Таймер сначала необходимо завести до конца, а потом выставить нужное время.

-Поверните нижнюю часть таймера в обратном направлении до необходимого числа минут.

-Установите таймер на горизонтальную плоскость (при этом должна быть слышна работа механизма).

-Когда заданный промежуток времени истечёт, прозвенит звонок.

Изделие работает без батареек.

Диапазон работы равен 1 часу.

Не рекомендуется попадание воды в механизм.