



## Инструкция по эксплуатации часов 618E

- **Основные функции**
  - 1) Отображение времени, даты и дня недели
  - 2) 12-/24-часовой формат времени
  - 3) Будильник и повтор будильника
  - 4) Отображение температуры в градусах Цельсия/Фаренгейта
  - 5) Отображение относительной влажности воздуха (20%-80%)
  - 6) Запись максимальных/минимальных значений относительной влажности и температуры воздуха
  - 7) Отображение погодных условий


• **Клавиши:** MODE SET UP DOWN

• **Установка времени**

- 1) После установки батареи LCD-дисплей начнет светиться. Нажмите UP/DOWN для установки 12-/24-часового формата времени
- 2) Нажмите SET, чтобы сохранить настройки формата времени и перейти к настройке часов. Нажмите UP/DOWN для установки параметра ЧАС; нажмите SET снова чтобы перейти к настройке минут, используйте UP/DOWN для установки; нажмите MODE, чтобы сохранить настройки и перейти в обычный режим времени
- 3) В обычном режиме нажмите SET для перехода в режим настройки времени, при необходимости повторите шаги, изложенные выше

• **Установка будильника**

- 1) В обычном режиме нажмите MODE для перехода в режим настройки будильника (на дисплее появится индикатор ALM)
- 2) Нажмите SET в течение 2 секунд для установки времени будильника. С помощью клавиш UP/DOWN установите необходимое время
- 3) Нажмите MODE для сохранения настроек, затем еще раз нажмите MODE для перехода в обычный режим
- 4) В обычном режиме нажмите UP для включения/выключения будильника

Когда функция будильника включена, на дисплее отобразится данный символ 

• **Настройка повтора будильника**

- 1) Во время срабатывания будильника нажмите DOWN для включения функции повтора; функция повтора автоматически включится, если после 1 минуты после срабатывания будильника пользователь не нажмет ни одной кнопки
- 2) При включенной функции повтора будильник будет срабатывать каждые 4 минуты
- 3) Нажмите клавишу DOWN при включенной функции повтора, чтобы выключить будильник. В таком случае повтор все еще будет включен. Нажмите любую другую кнопку для выключения функции повтора

• **Установка даты**

- 1) В обычном режиме нажмите MODE 2 раза для перехода в режим даты, нажмите SET для перехода в режим настройки
- 2) Настройка будет осуществляться в следующем порядке: Год – месяц – день
- 3) Нажимайте UP/DOWN для настройки даты
- 4) После завершения установки нажмите MODE для сохранения и перехода в обычный режим

• **Автоматическая настройка относительной влажности и температуры воздуха**

Показатели относительной влажности и температуры воздуха автоматически обновляются каждые 20 секунд

- 1) В обычном режиме нажмите SET для переключения между отображением температуры воздуха в градусах Цельсия/Фаренгейта
- 2) В случае если показатели превышают измеримый диапазон прибора, на дисплее в окне температуры и влажности отобразятся прямые линии (—C, —%)

• **Максимальные/минимальные значения и сброс**

- 1) Часы будут записывать максимальные и минимальные значения относительной влажности и температуры воздуха
- 2) В обычном режиме нажмите UP для отображения максимальной относительной влажности и температуры воздуха, на дисплее отобразится значение с индикатором MAX
- 3) В обычном режиме нажмите UP два раза для отображения минимальной относительной влажности и температуры воздуха, на дисплее отобразится значение с индикатором MIN
- 4) В обычном режиме нажмите UP три раза для отображения актуальной относительной влажности и температуры воздуха
- 5) В обычном режиме нажмите UP в течение 2 секунд для сброса максимальных и минимальных значений
- 6) Значения сбросятся в случае отключения часов от сети

• **Отображение погодных условий**

- 1) Часы могут показывать три вида погодных условий: солнечно, облачно, дождь
- 2) Погодные условия отображаются в соответствии с температурой воздуха и относительной влажностью воздуха (данный продукт не предоставляет точные метеорологические данные, результаты могут быть использованы только в качестве справки)
- 3) В случае если показатель относительной влажности воздуха отображает данный символ «-%», погодные условия отображаться не будут

• **Примечания**

## Инструкция по эксплуатации часов 618E

При долгом нажатии клавиш UP/DOWN во время настройки показатели можно менять с большей скоростью

При отсутствии взаимодействия с часами в течение 20 секунд, часы автоматически перейдут в обычный режим

• **Основные функции**

- 1) Отображение времени, даты и дня недели
- 2) 12-/24-часовой формат времени
- 3) Будильник и повтор будильника
- 4) Отображение температуры в градусах Цельсия/Фаренгейта
- 5) Отображение относительной влажности воздуха (20%-80%)
- 6) Запись максимальных/минимальных значений относительной влажности и температуры воздуха
- 7) Отображение погодных условий


• **Клавиши:** MODE SET UP DOWN

• **Установка времени**

- 1) После установки батареи LCD-дисплей начнет светиться. Нажмите UP/DOWN для установки 12-/24-часового формата времени
- 2) Нажмите SET, чтобы сохранить настройки формата времени и перейти к настройке часов. Нажмите UP/DOWN для установки параметра ЧАС; нажмите SET снова чтобы перейти к настройке минут, используйте UP/DOWN для установки; нажмите MODE, чтобы сохранить настройки и перейти в обычный режим времени
- 3) В обычном режиме нажмите SET для перехода в режим настройки времени, при необходимости повторите шаги, изложенные выше

• **Установка будильника**

- 1) В обычном режиме нажмите MODE для перехода в режим настройки будильника (на дисплее появится индикатор ALM)
- 2) Нажмите SET в течение 2 секунд для установки времени будильника. С помощью клавиш UP/DOWN установите необходимое время
- 3) Нажмите MODE для сохранения настроек, затем еще раз нажмите MODE для перехода в обычный режим
- 4) В обычном режиме нажмите UP для включения/выключения будильника

Когда функция будильника включена, на дисплее отобразится данный символ 

• **Настройка повтора будильника**

- 1) Во время срабатывания будильника нажмите DOWN для включения функции повтора; функция повтора автоматически включится, если после 1 минуты после срабатывания будильника пользователь не нажмет ни одной кнопки
- 2) При включенной функции повтора будильник будет срабатывать каждые 4 минуты
- 3) Нажмите клавишу DOWN при включенной функции повтора, чтобы выключить будильник. В таком случае повтор все еще будет включен. Нажмите любую другую кнопку для выключения функции повтора

• **Установка даты**

- 1) В обычном режиме нажмите MODE 2 раза для перехода в режим даты, нажмите SET для перехода в режим настройки
- 2) Настройка будет осуществляться в следующем порядке: Год – месяц – день
- 3) Нажимайте UP/DOWN для настройки даты
- 4) После завершения установки нажмите MODE для сохранения и перехода в обычный режим

• **Автоматическая настройка относительной влажности и температуры воздуха**

Показатели относительной влажности и температуры воздуха автоматически обновляются каждые 20 секунд

- 1) В обычном режиме нажмите SET для переключения между отображением температуры воздуха в градусах Цельсия/Фаренгейта
- 2) В случае если показатели превышают измеримый диапазон прибора, на дисплее в окне температуры и влажности отобразятся прямые линии (—C, —%)

• **Максимальные/минимальные значения и сброс**

- 1) Часы будут записывать максимальные и минимальные значения относительной влажности и температуры воздуха
- 2) В обычном режиме нажмите UP для отображения максимальной относительной влажности и температуры воздуха, на дисплее отобразится значение с индикатором MAX
- 3) В обычном режиме нажмите UP два раза для отображения минимальной относительной влажности и температуры воздуха, на дисплее отобразится значение с индикатором MIN
- 4) В обычном режиме нажмите UP три раза для отображения актуальной относительной влажности и температуры воздуха
- 5) В обычном режиме нажмите UP в течение 2 секунд для сброса максимальных и минимальных значений



- 6) Значения сбросятся в случае отключения часов от сети
  - **Отображение погодных условий**
- 1) Часы могут показывать три вида погодных условий: солнечно, облачно, дождь
- 2) Погодные условия отображаются в соответствии с температурой воздуха и относительной влажностью воздуха (данный продукт не предоставляет точные метеорологические данные, результаты могут быть использованы только в качестве справки)
- 3) В случае если показатель относительной влажности воздуха отображает данный символ «~%», погодные условия отображаться не будут
  - **Примечания**

При долгом нажатии клавиш UP/DOWN во время настройки показателя можно менять с большей скоростью

При отсутствии взаимодействия с часами в течение 20 секунд, часы автоматически перейдут в обычный режим