



Инструкция по эксплуатации часов 2286

1. Основные функции

- 1) Отображение времени, даты, дня недели, формат времени можно установить 12/24 на выбор
- 2) Будильник с функцией повтора
- 3) Реакция на голос (включение подсветки на 10 секунд при распознавании)
- 4) Гигрометр и термометр

2. Инструкция по настройке

- 1) При подключении часов к сети, подсветка включится на 2 секунды. Затем часы перейдут в режим обычного времени, по умолчанию время установится на 12:00. Также отобразятся год, дата, день недели, относительная влажность и температура воздуха
- 2) Зажмите MODE в течение 2 секунд, чтобы переключить формат отображения времени 12/24. Снова нажимайте MODE для поочередной установки времени и даты

3. Нажмите клавишу AL для включения/выключения будильника

Зажмите AL в течение 2 секунд чтобы установить время будильника в следующем порядке:

AL → Установка часов → Установка минут → Установка времени повтора → Выход

4. Нажмите UP для добавления значений во время установки времени или будильника
5. Нажмите DOWN для убавления значений во время установки времени или будильника
6. Нажмите LIGHT/SWZ во время срабатывания будильника чтобы включить функцию повтора
7. Нажмите UP для переключения отображения формата температуры воздуха в градусах Цельсия/Фаренгейта

Инструкция по эксплуатации часов 2286

1. Основные функции

- 1) Отображение времени, даты, дня недели, формат времени можно установить 12/24 на выбор
- 2) Будильник с функцией повтора
- 3) Реакция на голос (включение подсветки на 10 секунд при распознавании)
- 4) Гигрометр и термометр

2. Инструкция по настройке

- 1) При подключении часов к сети, подсветка включится на 2 секунды. Затем часы перейдут в режим обычного времени, по умолчанию время установится на 12:00. Также отобразятся год, дата, день недели, относительная влажность и температура воздуха
- 2) Зажмите MODE в течение 2 секунд, чтобы переключить формат отображения времени 12/24. Снова нажимайте MODE для поочередной установки времени и даты

3. Нажмите клавишу AL для включения/выключения будильника

Зажмите AL в течение 2 секунд чтобы установить время будильника в следующем порядке:

AL → Установка часов → Установка минут → Установка времени повтора → Выход

4. Нажмите UP для добавления значений во время установки времени или будильника
5. Нажмите DOWN для убавления значений во время установки времени или будильника
6. Нажмите LIGHT/SWZ во время срабатывания будильника чтобы включить функцию повтора
7. Нажмите UP для переключения отображения формата температуры воздуха в градусах Цельсия/Фаренгейта

Инструкция по эксплуатации часов 2286

1. Основные функции

- 1) Отображение времени, даты, дня недели, формат времени можно установить 12/24 на выбор
- 2) Будильник с функцией повтора
- 3) Реакция на голос (включение подсветки на 10 секунд при распознавании)
- 4) Гигрометр и термометр

2. Инструкция по настройке

- 1) При подключении часов к сети, подсветка включится на 2 секунды. Затем часы перейдут в режим обычного времени, по умолчанию время установится на 12:00. Также отобразятся год, дата, день недели, относительная влажность и температура воздуха

- 2) Зажмите MODE в течение 2 секунд, чтобы переключить формат отображения времени 12/24. Снова нажимайте MODE для поочередной установки времени и даты

3. Нажмите клавишу AL для включения/выключения будильника

Зажмите AL в течение 2 секунд чтобы установить время будильника в следующем порядке:

AL → Установка часов → Установка минут → Установка времени повтора → Выход



4. Нажмите UP для добавления значений во время установки времени или будильника
5. Нажмите DOWN для убавления значений во время установки времени или будильника
6. Нажмите LIGHT/SWZ во время срабатывания будильника чтобы включить функцию повтора
7. Нажмите UP для переключения отображения формата температуры воздуха в градусах Цельсия/Фаренгейта