

Электрический ланч бокс — контейнер, в котором можно готовить, подогревать и сохранять нужную температуру пищи. Имеет 2 ёмкости, в крышке предусмотрен специальный отсек для приборов.

Основное отделение контейнера разделено на 2 части (общий объём: 1 л). В меньшую ёмкость (0,6 л) можно поместить специальный прозрачный контейнер с крышкой (идёт в комплекте).

Нижнее отделение — нагревающая платформа. Сбоку расположено гнездо для шнура питания, которое закрыто силиконовой заглушкой. Спереди — индикатор работы. Имеет маленькую ёмкость с крышкой (0,45 л), куда можно налить первое или соус.

Использование: наполните контейнер. Защёлкните клипсы. Откройте заглушку в нижней части ланч-бокса, вставьте кабель. Подключите кабель к электричеству (12 В). Зажжётся световой индикатор. Разогрев идёт.

Примечание: пища комнатной температуры в ланч-боксе подогревается около 20 минут. Время может меняться в зависимости от окружающих условий.

### **Уход и обслуживание**

1. Всегда отключайте сетевой кабель после работы устройства.
2. Производите чистку после каждого использования во избежание появления неприятных запахов. Мойте с небольшим количеством тёплой воды или используйте мягкую ткань.
3. Запрещается применять растворители, бензин, очистители, жёсткие или проволочные щётки.
5. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, очистите его, уберите в коробку и храните в сухом месте, недоступном для детей.
6. В случае поломки обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно.

### **Характеристики**

- Материал: пищевой пластик.
- Питание: от сети 12 В.
- Мощность подогревателя: 40 Вт.
- Время разогрева пищи: около 25 минут.
- Модель без силиконовой прокладки под крышкой.
- Вместительность: 1,05 л.