

«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»  
454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, 9-П

## Электропечь «ЧУДО»

## *Руководство по эксплуатации*

# **ЭЛЕКТРОПЕЧЬ «ЧУДО»**

**ЭПЧ-3,5/0,5**

## **Инструкция по эксплуатации**

**Уважаемый покупатель!**

**Благодарим Вас за покупку нашей продукции.**

**Вы приобрели электропечь «Чудо»,**

**и надеемся, что она станет**

**незаменимой помощницей на Вашей кухне**

**на долгие годы.**

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

- ✓ Не допускается эксплуатация электропечи с поврежденными изоляторами и оголенными проводами.
- ✓ Не допускайте попадания воды или иных жидкостей на штепсельный разъем в крышке печи.
- ✓ Не оставляйте включенную в сеть электропечь без присмотра надолго.
- ✓ Не допускается оставлять включенную в сеть электропечь без продуктов более чем на 15 минут.
- ✓ Не допускается мыть под струей воды или погружать в воду крышку печи или соединительный шнур электропечи.
- ✓ Не допускается производить ремонт прибора, включенного в электросеть.
- ✓ Не устанавливайте неостывшую электропечь на легковоспламеняющиеся материалы.
- ✓ Во избежание ожогов, не прикасайтесь руками к металлическим частям горячей электропечи.
- ✓ Не поднимайте крышку за штепсельное гнездо.
- ✓ Не поднимайте крышку за сетевой шнур.

- ✓ При необходимости перемещения разогретой электропечи или поднятия крышки – браться только за ручки корпуса и/или крышки.
- ✓ Для отсоединения сетевого шнура от крышки электропечи, потяните его за штекер, придерживая другой рукой саму крышку, никогда не тяните за сам шнур.
- ✓ Извлекайте приготовленные продукты после отключения электропечи от сети.

### **ВНИМАНИЕ!**

Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током, оберегайте электропечь от чрезмерного прямого попадания жидкостей!

### **ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Электропечь бытовая «Чудо» предназначена для приготовления супов и различных вторых мясных, рыбных и овощных блюд, а также для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий.

Приобретая электропечь, проверьте ее комплектность, работоспособность и заполнение свидетельства о приемке и продаже, талона на гарантийный ремонт.

Перед включением прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

**Запрещается использовать изделие не по назначению!**

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Номинальное напряжение, В	220
Род тока	переменный
Номинальная потребляемая мощность, Вт	500
Класс электрозащиты	класс О

Номинальная вместимость, дм <sup>3</sup> (л)	3,5
Количество нагревательных элементов	1
Масса, кг	1,65

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электропечь «Чудо»	1 шт.
Подставка	1 шт.
Шнур соединительный	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед включением электропечи в сеть протрите снаружи и изнутри сначала мягкой тряпкой, смоченной в мыльном растворе, а затем вытрите насухо.

Установите кастрюлю электропечи на подставку, накройте крышкой, подключите шнур к крышке и включите на 10 – 15 мин. для удаления остатков влаги.

**ВНИМАНИЕ!** Возможные потемнения на поверхности электропечи «Чудо», появляющиеся в процессе эксплуатации, внутри и снаружи не являются дефектом и не влияют на безопасность и качество приготовляемой пищи.

**ВНИМАНИЕ!** Не является дефектом звук, появляющийся при переворачивании крышки электропечи, т.к. нагревательный элемент уложен в «ручье» внутри крышки с небольшим зазором.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Электропечь рассчитана на приготовление супов и различных вторых (мясных, рыбных, овощных) блюд, хлебобулочных и кондитерских изделий общим весом до 1,5 кг. При

приготовлении изделий из бисквитного и дрожжевого теста кастрюлю заполняют не более 1/3 ее высоты.

#### **Использование электропечи «Чудо»:**

Приготовление различных вторых блюд и выпечки:

- а) установите подставку на рабочую поверхность;
- б) установите сковороду на подставку с помещенными в ней продуктами;
- в) накройте сковороду крышкой, подсоедините к ней шнур и подключите к электросети;
- г) после приготовления блюда отключите печь от электросети.

Время приготовления зависит от массы, толщины и температуры исходного продукта. Ниже приводится перечень некоторых изделий и блюд с указанием **ориентировочного времени приготовления**.

При приготовлении рекомендуется предварительный подогрев крышки в течение 15 минут, при этом улучшаются вкусовые качества и сокращается время приготовления пищи.

Цыпленок жареный	<b>30-45 мин</b>
Картофель запеченный с мясом и грибами	<b>50-60 мин</b>
Пирог из дрожжевого теста	<b>45 мин</b>
Гуляш из мяса	<b>60 мин</b>
Овощи тушеные	<b>20-30 мин</b>

#### **ЧИСТКА И УХОД**

Перед чисткой и мытьем отсоедините электропечь от сети и дайте ей охладиться.

Кастрюлю электропечи при необходимости вымойте под струей воды. Крышку печи протирайте только с помощью влажной мягкой тряпочки (губки), не допуская попадания воды внутрь крышки и в штепсельное гнездо.

Для чистки электропечи не используйте абразивные материалы, металлические щетки или агрессивные химические вещества (растворители, щелочи и т.п.) – они повредят поверхность печи.

Электропечь «Чудо» изготовлена из мягкого пищевого алюминия, поэтому оберегайте ее от ударов.

Во избежание образования коррозии электропечь следует хранить в сухих, закрытых отапливаемых помещениях при отсутствии в воздухе кислотных или других паров, вредно действующих на материалы электропечи.

*Завод-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации продукции по назначению и при соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы ее может значительно превысить указанный изготовителем срок.*

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№	Возможная неисправность	Способ устранения
1.	Неплотно вставлен соединительный шнур в штепсельный разъем	Плотно подсоедините шнур в штепсельный разъем
2.	Отсутствует питание в электросети	Подать питание
3.	Поврежден соединительный шнур	При необходимости заменить его новым
4.	Неисправность электророзетки	При необходимости исправить ее

Если все вышеперечисленные действия не привели к восстановлению работоспособности изделия, необходимо обратиться для устранения неисправности в уполномоченный сервисный центр или на завод-изготовитель.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Предприятие-изготовитель устанавливает срок гарантии на электропечь «Чудо» ЭПЧ-3,5/0,5 – 24 месяца с момента ее продажи при условии соблюдения всех правил эксплуатации, хранения и транспортировки. Если дату продажи установить невозможно, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

2. Срок службы прибора – 6 лет со дня изготовления прибора. По истечении указанного срока службы Электропечи предприятие-изготовитель не несет ответственность за безопасную эксплуатацию изделия

**ВНИМАНИЕ!!! При самовольном вскрытии изделия претензии не принимаются!**

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ**

Электропечь «Чудо» ЭПЧ-3,5/0,5

Наименование и тип изделия

Соответствует ТУ 3468-001-75440107-2005

ГОСТ Р 52161.2.9-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Обозначение стандарта и технических условий

**03 2011**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК **ОТК**

Продана \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_  
Наименование предприятия торговли

Штамп магазина \_\_\_\_\_  
Подпись продавца