

irit[®]

IR-5016

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

MANUAL INSTRUCTION

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ



Кофемолка электрическая

Electric Coffee grinder

Электр кофетартқышы

IR-5016

irit[®]

IR-5016

Описание

1. Прозрачная крышка.
2. Кнопка вкл/выкл.
3. Корпус.



Меры безопасности

- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети:
 - в случае сбоев в работе;
 - перед чисткой;
 - после эксплуатации.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другой деталью. Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.
- Не оставляйте работающий прибор без наблюдения.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект. Избегайте попадания в работающий прибор пальцев рук или каких-либо предметов.
- Храните прибор вдали от детей.
- Всегда отключайте устройство от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- Во время работы устройство должно располагаться в месте, недоступном для детей.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности.
- Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами авторизованного сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- При необходимости используйте лопаточку, чтобы очистить стенки емкости.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

IR-5016

irit[®]

Использование

- Наполните емкость.
- Закройте крышку.
- Подключите прибор к сети.
- Придерживая прибор двумя руками, нажмите на кнопку вкл/выкл и держите ее.
- При максимальной загрузке емкости процесс помола занимает 30 с. Чем дольше вы будете молоть, тем лучше будет результат.
- Отпустите кнопку вкл/выкл.
- Отключите прибор. Постучите слегка по крышке, чтобы осыпался прилипший к ней порошок.
- Откройте крышку кофемолки.

Уход и чистка

- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой.
- Протирайте корпус кофемолки влажной тканью.
- Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.
- Вымойте все съемные части горячей водой с мылом, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.
- Производите очистку не реже чем раз в 5 месяцев.
- Не мойте корпус в посудомоечной машине.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя
 Прибор предназначен только для бытовых целей

EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
 Потребляемая мощность: 120 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА