



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Кофемолка

LuazON

Артикул: 1265303

Модель: LMR-03

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохраните эту инструкцию, чтобы использовать её в дальнейшем
как справочный материал.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Основные характеристики:

- Тип: электрическая.
- Материал корпуса: пластик.
- Система помола: ножевая.
- Прозрачная крышка.
- Кнопка включения.
- Высокая однородность помола.
- Блокировка включения при снятой крышке.
- Защита от перегрева.
- Компактность.

Технические характеристики:

- Мощность: 100 Вт.
- Напряжение: 220 В.
- Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: кофемолка, инструкция, гарантийный талон.

ОПИСАНИЕ

Кофемолка – устройство, предназначенное для размола зёрен кофе. В кофемолке также можно молоть сахар для приготовления сахарной пудры, некоторые травы и специи.

Двигатель кофемолки надёжно закрыт пластиковым корпусом; над ним находится контейнер, в который засыпают кофейные зерна, в дно контейнера вмонтирован измельчитель – ротационный нож. Контейнер закрывается прозрачной пластиковой крышкой. Кнопка включения находится на корпусе. Чем дольше происходит процесс измельчения, тем мельче получаются частички кофейных зёрен.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выньте прибор из упаковки.
- Снимите крышку.
- Протрите прибор внутри и снаружи влажной тканью, а затем вытрите насухо.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети.

Прибор предназначен для бытового применения.

Используйте прибор только по назначению.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.

Внимательно следите за прибором, когда он включён или когда рядом с ним находятся дети.

Не устанавливайте прибор на неровную или неустойчивую поверхность, не накрывайте полотенцем или салфеткой во время работы — это может привести к перегреву и поломке устройства.

Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой.

Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям.

Допускается использование прибора только при закрытой защитной крышке.

Запрещается прикасаться к ножу-измельчителю, когда прибор подключён к электросети, а также вращать нож руками.

Не допускайте попадания посторонних предметов в ёмкость кофемолки.

Будьте аккуратны при использовании прибора.

Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключён от электросети и полностью остыл.

Во избежание пожара или удара электрическим током:

- не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте его в посудомоечной машине, не используйте прибор во влажных местах;
- не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
- не допускайте перегрева вилки, следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
- не пользуйтесь прибором, если сетевой провод повреждён или намочен;
- не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно вынимайте вилку из розетки.

Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.

Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кофемолка предназначена для измельчения кофе в зёрнах. Не рекомендуется измельчать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис) или слишком твёрдые (например, рис).

1. Установите кофемолку на ровную твёрдую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что прибор отключён от электросети.
2. Снимите защитную крышку. Наполните ёмкость кофейными зёрнами (не более чем на $\frac{2}{3}$ объёма).



3. Закройте крышку.
4. Подключите прибор к сети.
5. Придерживая корпус рукой, нажмите и удерживайте кнопку включения. Кнопку необходимо удерживать на протяжении всего времени помола. Процесс измельчения можно прервать в любой момент. Степень помола можно наблюдать через прозрачную крышку.
6. Отпустите кнопку включения. Дождитесь полной остановки двигателя.
7. Отключите прибор от электросети.
8. Постучите слегка по крышке, чтобы осыпался прилипший к ней получившийся порошок. Снимите крышку.
9. Извлеките молотый кофе.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для достижения наилучшего вкуса напитка рекомендуется перемалывать требуемое количество кофейных зёрен непосредственно перед варкой.
- Время непрерывной работы прибора не должно превышать 1 минуту, последующий перерыв составляет 2 минуты. После четырёх включений подряд рекомендуется сделать перерыв на 15 минут.
- Рекомендуется хранить кофе в плотно закрытых банках или в вакуумной упаковке, так как кислород, содержащийся в воздухе, оказывает негативное влияние на кофейные масла и ухудшает аромат.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Очищайте прибор сразу после помола.
- Перед очисткой убедитесь, что прибор отключён от сети и вращение ножа-измельчителя полностью прекратилось.
- Очищайте чашу кофемолки, нож-измельчитель и внутреннюю поверхность защитной крышки кисточкой, мягкой щёткой или сухой тканью. Будьте аккуратны при очистке ножа.
- Сильные загрязнения внутри чаши удаляйте влажной тканью. Защитную крышку можно мыть тёплой водой с мягким моющим средством. Корпус прибора протирайте влажной тканью.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не используйте губки с жёстким покрытием, металлические щётки и абразивные моющие средства.
- Перед началом работы или хранением полностью просушите корпус прибора и защитную крышку.
- Храните прибор в собранном виде в сухом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

LuazON. Искусство заботы о близких.