



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БУДИЛЬНИК С ПОДСВЕТКОЙ И ПОГОДОЙ

Артикул: 681419

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

#### Характеристики:

Температура работы: -9.9 до +60

Отметины: 1 С

Дисплей: показывает макс/мин температуры и записи температуры

Календарь: 2001-2099 года

Батарея: 2 батарейки AAA (не в комплекте)

#### Операции:

Нажмите «MODE» один раз, чтобы увидеть календарь

Нажмите «MODE» еще раз, чтобы увидеть будильник

Установка времени:

Нажмите и держите «MODE» 3 сек, чтобы ввести время. Чтобы изменить время, нажимайте «UP» и «DOWN».

Нажмите «MODE» снова:

Чтобы изменить время, нажимайте «UP» и «DOWN».

#### Установка будильника:

Нажмите «MODE», чтобы посмотреть будильник.

Нажмите «MODE» и держите 3 сек, чтобы ввести время. Чтобы изменить время, нажимайте «UP» и «DOWN».

Нажмите «Up», чтобы вкл/выкл будильник

#### MAX / MIN

Нажмите MAX / MIN, чтобы увидеть макс температуру и запись

Нажмите MAX / MIN вновь, чтобы увидеть мин температуру и запись

#### Формат часов 12/24 часа

Нажмите «UP» и держите 3 сек, чтобы выбрать 12 или 24 часовое время



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

### Дисплей температуры

Нажмите «DOWN», чтобы вкл/выкл экран показа температуры

### Режим сна/ подсветка / проецирование

Чтобы отключить будильник, нажмите «SNZ/Light».

Нажмите «SNZ/Light» вновь, чтобы включить подсветку и проецирование времени на противоположную стену.

**Внимание:** убедитесь, что наличие будильника не нарушает покой соседей и административное право, пожалуйста, свяжитесь с вашим управляющим и утвердите, где можно установить продукт.