



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Набор по уходу за телом

LuazON

Артикул: 1167376

Модель: LMZ-039

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работает от 2 батареек АА*
- Для ухода за кожей лица и тела
- Многофункциональный прибор для пилинга и массажа
- 4 насадки в комплекте
- Компактный и удобный в использовании

**Батарейки в комплект не входят*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: пластик
- Мощность: 3 Вт

Гарантия: 12 месяцев

Комплектация: прибор с вращающейся головкой, 4 насадки (спонж и щеточка для умывания, массажная насадка, пемза), инструкция, гарантийный талон.

Благодарим за использование продукции LuazON.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор по уходу за телом - многофункциональный прибор для очищения и массажа кожи в домашних условиях. Представляет собой небольшое устройство с вращающейся головкой, на которую крепятся специальные насадки в зависимости от цели процедуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если вы страдаете от кожных заболеваний или раздражений, таких как псориаз, экзема, чувствительная кожа, кожные аллергии, сыпь, проблема кровообращения, или если не уверены в своем состоянии, обратитесь за консультацией к врачу.
- Избегайте процедур с загоревшей кожей.
- Не контактируйте с родинками, ожогами, ссадинами, ранами, порезами, ожогами.
- Используйте насадки согласно их назначению. (Подробнее смотрите раздел НАСАДКИ в данной инструкции).
- Не применяйте насадку длительное время в одном и том же месте, так как это может вызвать ожог кожи.
- Сделайте тест на аллергию на небольшом участке кожи за 24 часа перед применением. В случае раздражения обратитесь к дерматологу.



- После использования может быть легкое покраснение. Это вполне нормально и пройдет через пару часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку отсека для батареек на корпусе и вставьте батарейки, соблюдая полярность.
2. Установите необходимую насадку. Совместите разъемы на головке набора с соответствующими зажимами позади головки насадки. Аккуратно надавите насадку до полной фиксации.
3. Включите прибор, зафиксировав кнопку в положении ON.
4. Мягкими круговыми движениями медленно продвигайте часть с насадкой по обрабатываемой поверхности кожи.
Внимание! Не удерживайте вращающийся диск слишком долго в одном и том же месте, это может вызвать ожог. Также при слишком большой нагрузке двигатель может остановиться или замедлить свою работу.
5. Закончив процедуру, переведите переключатель в положение OFF и уберите прибор.

НАСАДКИ

Насадка-пемза применяется для удаления мозолей и огрубевшей кожи на ступнях. Для большего эффекта рекомендуется использовать эту насадку на влажной коже.

Насадка-губка (спонж) используется для эффективного нанесения лосьона на тело, а также для отшелушивания.

Массажная насадка предназначена для стимуляции кровообращения, уменьшения целлюлита, направлена на улучшение упругости кожи.

Насадка-щетка для броссажа – используется для глубокой чистки, применяется вместе с очищающими средствами для лица, увеличивает эффект пилинга.

Броссаж (*браш-пилинг, щеточный пилинг, брашинг*) — *очистение поверхности кожи от ороговевших клеток с помощью специальных вращающихся щеточек. Активное растирание ускоряет кровообращение, обновляет эпидермис, улучшает цвет лица.* Перед процедурой лицо надо очистить от макияжа, распарить, промокнуть салфеткой и нанести на него отшелушивающее средство (крем-пилинг, очищающий гель, мягкий скраб). Затем обработать кожу насадкой по массажным линиям. Весь процесс длится 5-10 минут. В результате избавления от омертвевших клеток кожа лучше усваивает активные вещества косметических средств. Поэтому сразу после процедуры рекомендуется нанести питательную маску или увлажняющий крем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен для бытового применения. Не погружайте прибор в воду.



- Не пользуйтесь прибором в ванной и душевой.
- Всегда отключайте прибор после использования и перед чисткой.
- Используйте данный прибор только по его назначению.
- Не пользуйтесь насадками, не входящими в комплект.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания и держите вдали от нагретых поверхностей.
- Не допускайте контакта инородных предметов с вращающейся головкой.
- Меняйте обе батарейки одновременно. Соблюдайте полярность при установке и замене батареек.
- Вынимайте батарейки из прибора, если он не используется долгое время.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Не для использования с животными.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен.
- После каждого использования мойте насадки, предварительно отсоединив их от прибора.
- Корпус прибора протирайте снаружи мягкой влажной тканью.
- Не используйте для очистки химически активные или абразивные моющие средства.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Если прибор не используется длительное время, вынимайте из него батарейки.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.