



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ИНСТРУКЦИЯ

Отпариватель LОTP-01 Luxury

Артикул 1201518

Перед использованием наушников прочитайте инструкцию.



Характеристики

- Мощность: 1700 Вт.
- Регулятор интенсивности подачи пара.
- Количество режимов работы: 2.
- Прозрачный контейнер для воды.
- Объём контейнера: 1,5 л.
- Время нагрева: 45 сек.
- Выход пара: 30 мл/мин.
- Время непрерывной работы: 45 мин.
- Температура пара: 95 °С.
- Световой индикатор работы.
- Телескопическая стойка-держатель (высота в сложенном виде: 77 см, в разложенном: 151 см).
- Теплоизоляционный шланг для подачи пара.
- Насадка-щёточка.
- Вешалка-плечики.
- Защита от перегрева.
- Ручка для переноски контейнера.
- Колесики для удобства перемещения.
- Длина провода: 1, 5 м.
- Напряжение: 220-250 В.

Неоспоримым преимуществом отпаривателя является то, что он экономит усилия и время и позволяет привести вещь в опрятный вид, не снимая её с вешалки.

Прибор предназначен для бережного и эффективного отпаривания одежды, любых видов тканей и драпировок, мягкой мебели, а также для её чистки и дезинфекции. Возможность вертикального



отпаривания позволяет прогладить нужную вещь без использования гладильной доски. Под действием высокой температуры пара волокна ткани не растягиваются и не сжимаются, устройство не оставляет заломов и лоснящихся пятен. Компактный прибор легко использовать и хранить.

Отпариватель поможет:

- аккуратно разгладить складки на одежде из любых тканей, в том числе подготовить к новому сезону шубу или пальто, отгладить пиджак, брюки, разгладить заломы на шторах, не используя гладильную доску;
- отпарить деликатные ткани без риска случайно испортить или прожечь ткань. Вы сможете ухаживать за одеждой из таких деликатных тканей, как шёлк, шифон, кружево, а также за изделиями, расшитыми вышивкой или бисером или тканями со вставками из меха и кожи (пар не прижимает и не портит ворс на ткани);
- продезинфицировать и освежить вещи, избавив их от неприятных запахов.

Удобство отпаривания обеспечат плечики для одежды, которые идут в комплекте.

Функции:

- разлаживание /отпаривание;
- чистка;
- дезинфекция.

Меры безопасности

- Внимательно изучите данную инструкцию.
- Прибор предназначен для домашнего пользования. Используйте его только по назначению.



- Перед сборкой, разборкой, заполнением резервуара водой, чисткой прибора, а также после каждого использования всегда отключайте устройство от сети.
- Прежде чем включить устройство в розетку, убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению вашего прибора.
- Установите прибор на ровную и устойчивую поверхность.
- Не двигайте и не наклоняйте прибор во время работы.
- Используйте для отпаривания чистую воду.
- Не заполняйте резервуар горячей водой, иначе он будет деформироваться.
- Прежде чем заполнять ёмкость водой, убедитесь, что прибор отключен от сети. Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур. Не допускайте соприкосновения сетевого шнура и прибора с горячими предметами.
- Добавьте воду в случае, если уровень воды окажется ниже минимального.
- Если во время работы закончилась вода, выключите прибор, наполните контейнер водой, затем включайте.
- Никогда не направляйте струю пара на людей или животных.
- Во избежание ожогов во время работы не касайтесь пара на выходе струи, не касайтесь горячих частей или корпуса отпаривателя.
- Не вынимайте паровой шланг из отпаривателя во время его работы. Не тяните за него при перемещении устройства.
- Не производите работ по отпариванию непосредственно на людях.
- Периодически проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.



- В случае поломки прибора обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Данный электроприбор не должен использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети, а также пока он полностью не остыл.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Сборка отпаривателя

1. Перед сборкой прибора и заполнением резервуара водой убедитесь, что устройство отключено от электросети. Установите отпариватель на ровную нескользящую поверхность как можно ближе к розетке.
2. Подсоедините штангу-держатель, вставив её в корпус отпаривателя и завернув по часовой стрелке.
3. Вытяните и закрепите части опорного держателя в зависимости от необходимой высоты.
4. Установите насадку для отпаривания на держатель.
5. Подсоедините паровой шланг в отверстие на корпусе отпаривателя и зафиксируйте его.
6. Извлеките, затем заполните контейнер водой и вставьте его обратно в отпариватель. Для увеличения срока службы рекомендуется использовать дистиллированную воду. Внимание! Не допускается работа отпаривателя без воды.



Эксплуатация

1. После полной сборки отпаривателя подключите его к сети, вставив вилку в розетку.
2. Переведите регулятор мощности на корпусе прибора в положение «1» или «2» в зависимости от желаемой интенсивности подачи пара. «1» – низкая мощность, «2» – высокая, «OFF» – выключение прибора.
3. Дождитесь нагрева и интенсивного выхода пара из отверстий распылителя. Это займёт около 1 минуты.
4. При отпаривании одежды повесьте её на плечики на стойке.
5. Возьмите отпариватель за ручку, поднесите его к изделию. Начните отпаривание, медленно проводя распылителем по ткани вверх и вниз. Паровую щётку можно использовать только в вертикальном положении. Расправляйте ткань свободной рукой. Считается нормой, если подача пара периодически прерывается на несколько секунд.

Примечания: не тяните с силой за шланг – это может привести к повреждению шланга и протечкам пара. Осторожно обращайтесь со стойкой, на которую подвешиваете одежду: чрезмерное усилие может привести к её поломке.

Для разглаживания сильных складок, удаления ворсинок и шерсти животных используйте насадку-щётку.

6. По окончании работы отключите отпариватель, переведя регулятор мощности в положение «OFF», и отсоедините его от сети.

Разборка прибора

1. Подождите, пока устройство полностью остынет (минимум 30 минут).



2. Отсоедините паровой шланг.
3. Сложите штангу-держатель и отсоедините от корпуса прибора.
4. Слейте воду из емкости для воды.

Хранение и уход

- Отключите устройство от сети.
- Перед тем как убрать прибор, дайте ему полностью остыть.
- Снимите насадку с прибора.
- Вылейте всю воду из резервуара.
- Не используйте химические моющие средства для чистки прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

Комплектация: отпариватель, стойка с плечиками, насадка-щётка, инструкция, гарантийный талон.