

# LUAZON®



**МОДЕЛЬ: LO-05**

**Арт. 1694279 / розовые вставки**

**Арт. 1694280 / синие вставки**

## ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вертикальное отпаривание
- 2 режима работы: 400 Вт/ 800 Вт
- Кнопка переключения режимов
- Время непрерывной работы: 15 мин
- Температура пара: 98°C
- Прозрачный резервуар для воды
- Объем резервуара: 200 мл
- 2 сменные насадки для разглаживания и чистки
- Световой индикатор работы
- Удобная ручка для переноски
- Легкость и компактность
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- Напряжение: 220 В
- Гарантия: 12 месяцев

Комплектация: отпариватель, 2 насадки (с плоской ворсовой подошвой, насадка-щетка), инструкция, гарантийный талон

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимание! Напряжение вашей электросети должно соответствовать напряжению отпаривателя (220-240 В). Неправильное подключение может вызвать непоправимый ущерб и привести к аннулированию гарантии.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Запрещается пользоваться прибором после его падения, в случае повреждения электрошнура при явных внешних признаках повреждения или при ненормальной работе.
- Никогда не разбирайте прибор: сдайте его в авторизованный сервис-центр во избежание опасности.
- Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Внимание! Никогда не погружайте отпариватель в воду!
- Не отключайте прибор от сети за шнур питания.
- Всегда отключайте прибор от сети: перед заполнением или промыванием емкости, перед чисткой, после каждого использования.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети, а также пока он не остыл в течение примерно 15 минут.
- Никогда не направляйте струю пара на людей или животных.
- Данный электроприбор не должен использоваться лицами, в том числе детьми, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями

#### ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

- Не используйте горячую воду.
- Для продления срока службы отпаривателя рекомендуется использовать дистиллированную и деминерализованную воду.
- Не включайте устройство без воды.

1. Поставьте отпариватель на ровную поверхность.
2. Осторожно снимите крышку резервуара для воды.
3. Наполните резервуар водой. Время работы отпаривателя зависит от уровня воды. Уровень воды не должен превышать максимальную отметку.

#### ОТПАРИВАНИЕ

Прибор укомплектован двумя насадками:

- насадка-щетка для отпаривания и чистки одежды.
- ворсистая щеточка для удаления ворса и пыли
- Установите необходимую насадку. Во избежание ожога не меняйте насадки во время работы прибора.
- Включите устройство в сеть.
- Переведите выключатель в положение «ON», световой индикатор при этом загорится.
- Дождитесь интенсивного выхода пара из отверстий распылителя. Это займет примерно 2 минуты.
- Возьмите распылитель за ручку, поднесите распылитель к изделию. Пар будет проходить по поверхности ткани, разглаживая складки. Медленно проводите распылителем снизу вверх. Расправляйте ткань свободной рукой.
- По окончании работы переведите выключатель в положение «OFF» и отключите устройство от сети.
- Дайте одежде просохнуть и остыть.

Время непрерывной работы устройства составляет не более 15 минут. Чтобы долить воду в резервуар для воды, выключите устройство выключателем и отключите устройство от сети. После каждого использования дайте прибору полностью остыть, прежде чем снова долить воду.

#### ХРАНЕНИЕ

Отключите прибор от сети. Дайте ему полностью остыть. Снимите насадку с прибора. Вылейте всю воду из резервуара. Не закручивайте крышку резервуара слишком туго.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**LUAZON. ИСКУССТВО ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ.**