

LUAZON[®]

Электрическая настольная плита

Артикул: 1740901

Модель: LHP-003



Артикул: 1740902

Модель: LHP-004



Артикул: 1740903

Модель: LHP-005



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Две конфорки
- Диаметр нагревательной спирали: 13 см / Диаметр нагревательного диска: 15 см (в зависимости от модели)
- Механическое управление
- Поворотный переключатель
- Плавная регулировка температуры конфорки
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Стеклоэмалевое покрытие корпуса
- Опорные противоскользящие ножки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 2×1000 Вт
- Параметры сети: 220 В/50 Гц
- Длина провода: 65 см
- Гарантия: 12 месяцев

Комплектация: электроплита настольная, инструкция, гарантийный талон.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Установите электроплиту в удобном для пользования месте, обеспечив ей устойчивое горизонтальное положение.
- Установите ручку переключателя мощности в нулевое положение.
- Вставьте вилку электрошнура в розетку.
- Произведите нагрев электроконфорки в течение 5 минут без установки посуды на максимальной температуре для удаления технологических масел.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите ручку переключателя мощности в нулевое положение.
2. Вставьте вилку электрошнура в розетку.
3. Установите необходимую температуру нагрева электроконфорки, поворачивая ручку переключателя мощности в соответствующее положение.
Положение регулятора 1 соответствует минимальной температуре, а положение 5 - максимальной. Положение «OFF» соответствует выключению конфорки.
4. Во время работы конфорки загорается световой индикатор.
5. По окончании работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Примечание:

- При приготовлении пищи на электроплите рекомендуется пользоваться посудой, имеющей диаметр равный или больший, чем диаметр электроконфорки.
- Использование посуды с неровным дном замедляет процесс приготовления пищи и увеличивает расход электроэнергии.
- Не ставьте на конфорку посуду весом более 10 кг.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети электропитания.

Чистите электроплитку мягкой тканью с применением мягких моющих средств, предназначенных для чистки эмалированных изделий.

Не погружайте корпус прибора в воду.

Не используйте для чистки прибора агрессивные жидкости и абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

Не закручивайте шнур электропитания вокруг корпуса электроплиты - это может привести к ослаблению или расщеплению изоляции провода. Всегда отключайте прибор от сети электропитания, если вы им не пользуетесь. Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте, при комнатной температуре.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед включением электроплитки убедитесь, что напряжение прибора соответствует локальному напряжению сети.
- Используйте розетку с заземлением.
- Электроплитка предназначена для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по его прямому назначению или на улице.
- Устанавливайте электроплитку на ровную устойчивую огнеупорную поверхность вдали от воспламеняющихся предметов и источников воды.
- Запрещается:
 - использовать электроплиту для обогрева помещения
 - держать вблизи включенной электроплиты легковоспламеняющиеся вещества
 - проверять нагрев конфорки прикосновением руки
 - одновременно прикасаться к электроплите, включенной в электросеть, и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные краны, мойки и т. п.)
 - допускать попадание влаги внутрь электроплиты.
- Не оставляйте работающую плитку без присмотра. Будьте особенно осторожны, если вы готовите на масле или жире, т. к. они легко воспламеняются.
- Не устанавливайте электроприбор под полками или занавесками.
- Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг прибора не менее 6 см по его периметру.
- Следите, чтобы шнур питания не перегибался, и на него не наступали. Не используйте прибор, если шнур питания поврежден.
- По окончании использования отключайте прибор от электросети. При этом не тяните за шнур питания, беритесь за вилку.
- Запрещается погружать электроплитку в воду или другую жидкость.
- Запрещается прикасаться к включенному прибору или шнуру питания мокрыми руками.
- Во время работы электроплитка сильно нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожога. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями прибора.
- При работе электроплиты следите за тем, чтобы одежда, кухонные принадлежности и другие посторонние предметы не попадали в рабочую зону прибора.
- Электрошнур не должен пересекать край стола, а также касаться горячих поверхностей.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра в присутствии детей и инвалидов.
- Внимательно следите за детьми, находящимися рядом с работающей электроплиткой. Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями без наблюдения лиц, ответственных за их безопасность.
- Перед тем, как переместить прибор или провести его чистку, отключите его от электросети и подождите, пока он остынет.
- Ремонт электроплитки должен проводиться исключительно специалистами авторизованного сервисного центра.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные вследствие неправильного, ошибочного или нецелевого использования прибора, а также за ремонт, произведенный неквалифицированным персоналом.



Электрическая настольная плита

Артикул: 1740901

Модель: LHP-003

Артикул: 1740902

Модель: LHP-004

Артикул: 1740903

Модель: LHP-005