



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

Щипцы для волос

«гофре» макси

LuazON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул: 1163455

Модель: LF-17

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип полотен: крупное «гофре»
- Керамическое покрытие пластин
- Размер полотен: 35 x 80 мм
- 6 волн / высота волны: 4 мм
- Световой индикатор включения
- Рабочая температура 160°C
- Быстрый нагрев

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Мощность: 45 Вт
- Напряжение: 220 В
- Длина провода: 1.3 м

Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: щипцы «гофре» макси, инструкция, гарантийный талон.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
4. Когда щипцы нагреются, отделите прядь волос, зажмите её между пластинами и удерживайте в таком положении несколько секунд.
  - ✓ Вы можете придать волосам объем только у корней: для этого поместите прядь в зажим прибора как можно ближе к корням волос.
  - ✓ Если вы хотите придать объем волосам по всей длине, начинайте моделирование от корней волос к их кончикам, вкладывая в зажим щипцов каждый раз следующую часть пряди по направлению к кончикам волос.
5. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

*Внимание! Щипцы сильно нагреваются, поэтому не допускайте их соприкосновения с кожей во избежание ожогов.*

### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора во избежание его повреждений.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на приборе.
- Во избежание перегрева прибора не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10°C и выше 40°C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Избегайте контакта нагревательного элемента с кожей.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включённый прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.

LuazON. Искусство заботы о близких.