



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

СЭНДВИЧНИЦА

LuazON



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул: 1146025

Модель: LT-03

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 отделения для треугольных ломтиков
- Антипригарное покрытие
- Теплоизолированная ручка



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

- Материал корпуса: пластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 700 Вт

Напряжение: 220 В

Гарантия: 12 месяцев

Комплектация: сэндвичница, инструкция, гарантийный талон.

Благодарим за использование продукции LuazON.

- Особая форма пластин обрезает и сжимает края бутерброда, придавая ему треугольную форму.
- Антипригарное покрытие пластин делает возможным приготовление бутербродов без масла, а также позволяет легко очистить поверхность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Протрите корпус и пластины прибора влажной тканью, тщательно просушите.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную поверхность. При установке следите за тем, чтобы прибор стоял на безопасном расстоянии от мебели, бытовой техники, стены и т.д. Сетевой шнур не должен свешиваться с края стола или рабочей поверхности, на которой установлен прибор.
2. Вставьте вилку в розетку. Загорится красный индикатор питания. Когда прибор достигнет нужной температуры – загорится зелёный индикатор. Прибор готов к работе. Если в процессе работы прибора зелёный индикатор погас – была автоматически включена функция поддержания температуры. Сэндвичницей можно пользоваться независимо от горения зелёного индикатора, если прибор подключён к электросети.



3. Для получения равномерно поджаренной золотисто-коричневой корочки можно смазать стороны хлеба, прилегающие к пластинам, небольшим количеством сливочного или растительного масла.
4. Откройте сэндвичницу и положите на нижнюю пластину два кусочка, распределите начинку на каждом кусочке и накройте ещё двумя кусочками хлеба. При необходимости можно приготовить только один бутерброд.
5. Для оптимального сжатия не кладите начинку слишком близко к краям ломтиков. Закройте прибор, прижав хлеб верхней пластиной до щелчка механизма автоматической блокировки с фиксацией на нижней пластине. Во время приготовления индикатор нагрева будет периодически загораться.
6. Когда поджаренные бутерброды приобретут золотистый цвет, извлеките их, используя деревянную или пластмассовую кухонную лопатку.
7. Чтобы продолжить приготовление горячих бутербродов, поместите ещё два кусочка хлеба на нижнюю пластину, как только погаснет зелёный индикатор нагрева.
8. После завершения работы отключите прибор от электросети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой корпуса и антипригарных пластин прибора убедитесь, что прибор отключён от электросети и полностью остыл.
- Очищайте корпус и пластины прибора влажной тканью, смоченной в мыльном растворе, не используйте абразивные моющие средства.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость, не мойте его в посудомоечной машине.
- Для дальнейшего использования протрите насухо.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен для бытового применения. Используйте сэндвичницу только по назначению. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети.
- Прибор имеет вилку европейского типа. Используйте розетку с заземлением.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Не используйте прибор на неровной поверхности.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

- Не извлекайте бутерброды острыми предметами.
- Внимательно следите за прибором, когда он включён или когда рядом с ним находятся дети. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со стола, так как дети могут потянуть за него, уронить прибор и получить сильный ожог.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте его в посудомоечной машине, не используйте прибор во влажных местах,
 - не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками,
 - не допускайте перегрева вилки, следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку,
 - не пользуйтесь прибором, если сетевой провод повреждён или намочен,
 - не дёргайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно вынимайте вилку из розетки.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

LuazON. Искусство заботы о близких.